

PHILIPS

Rychlá a snadná
montáž

Ultinon Access

Typ žárovky: HB3/4, HB3, HB4

LED žárovka pro přímou instalaci

Kompaktní provedení

Studené bílé světlo o teplotě

6 000 K

11005U2500C2



Upgradujte. Řidte. Vychutnejte si jízdu.

Rychlá a snadná montáž

Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla a využívejte ty nejnovější LED technologie.

Rychlá a snadná montáž

- instalace způsobem Plug-and-play

Lepší světelný výkon

- Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

Přednosti

instalace způsobem Plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu HB3/HB4*

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Splňuje normy automobilového průmyslu

Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naš sortiment žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na žárovky Philips Ultinon Access LED se vztahují záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku**. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Access LED.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: LED žárovka pro přímou instalaci
Očekávané výhody: Jednoduchá a rychlá instalace

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávací světla, mlhová světla
Základna: P20d/P22d
Označení: LED HB3/4 11005 12V U2500 C2
Označení typu LED: [≈HB3], [≈HB4]
Provozní teplota: -40 °C / +85 °C
Řada: Ultinon Access
Technologie: LED
Typ: HB3/4, HB3, HB4
Homologace ECE R37: Ne
Homologace ECE R10
Libovolná polarita

Životnost

Životnost: 1 500 hodin

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K
Světelný tok v lumenech [lm]: 1 800

Elektrické vlastnosti

Příkon: 20 W W
Napětí: 12 V V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11005U2500C2
Objednací kód: 02595194

Údaje na obalu

EAN1: 8719018025951
EAN3: 8719018025968
Typ balení: C2

Informace na obalu výrobku

Délka: 9.15 cm cm
Šířka: 4.6 cm cm
Výška: 7.65 cm cm
Množství v balení: 2 ks
Minimální objednávk. množství (pro profesionály): 4 sady / 8 ks

Informace na vnějším balení

Délka: 20.2 cm cm
Šířka: 10.5 cm cm
Výška: 10 cm cm

