



Philips Ultinon Access  
Крушка за предни фарове  
на автомобили

**LED-HL [≈H4,≈H19]**

LED крушка с директно  
прилягане  
Компактна конструкция  
6000 К студена бяла светлина

**11342U2500CX**

## Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.

### Бърз, лесен монтаж

Надстройте фаровете на автомобила си с LED гамата Philips Ultinon Access. Тези крушки са толкова бързи и лесни за монтиране, колкото и халогенните крушки! Подобрете осветлението си с 80% допълнителна яркост\* и се насладете на най-новата LED технология в автомобила си.

#### **Бърз, лесен монтаж**

- Инсталиране тип Plug and Play

#### **По-добра ефективност на светлината**

- По-добра ефективност на светлинния лъч от халогенната светлина

#### **Надеждно качество от Philips**

- Съвместимост с автомобилните стандарти
- Дълготрайна ефективност

# PHILIPS

Крушка за предни фарове на автомобил  
LED-HL [≈H4,≈H19] LED крушка с директно прилягане, Компактна конструкция, 6000 K студена бяла светлина

## Спецификации

### Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: LED крушка с директно прилягане
- Очаквани ползи: Лесна и бърза инсталация

### Описание на продукта

- Приложение: Дълги светлини, къси светлини
- База: P43t-38/PU43t-3
- Обозначение: LED H4/H19 11342 12 V U2500 CX
- Работна температура: -40°C/+85°C
- Обхват: Ultinon Access
- Технология: LED
- Тип: [≈H4], [≈H19]
- Хомология ECE R37: He
- Хомология ECE R10
- Без полярност

### Експлоатационен срок

- Живот: 1500 часа

### Характеристики на светлината

- Лумена: 1500 lm/1000 lm
- Цветна температура: 6000 K

### Електрически характеристики

- Мощност: 20 W
- Напрежение: 12 V

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 11342U2500CX
- Код за поръчка: 02565450

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018025654
- EAN3: 8719018025678
- Тип опаковка: CX
- EAN2: 8719018025661

### Информация за опакован продукт

- Дължина: 9.5 см
- Ширина: 4.7 см
- Височина: 7.9 см
- Количество стоки в опаковка: 2 бр.
- МОQ (за професионалисти): 4 комплекта/8 бр.

### Информация за външната опаковка

- Дължина: 20.2 см
- Ширина: 10.5 см
- Височина: 10 см

LUM11342U2500CX/10

## Акценти

### Инсталиране тип Plug and Play

C LED крушките Philips Ultinon Access инсталацията е толкова бърза и лесна, че преоборудването с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Access се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане има същия размер като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно в превозни средства, оборудвани с крушки тип H4/H19, и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства\*\*

### Лъчът превъзхожда халогенната светлина

LED крушките Philips Ultinon Access са проектирани да предлагат по-добра ефективност на светлинния лъч от халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Използвайки най-новите иновации в LED технологията, те осигуряват същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки по ECE, но значително подобряват ефективността на лъча, като използват по-малко енергия. С до 80% допълнителна яркост\* LED крушките Philips Ultinon Access осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява откриването на препятствия и по-безопасното шофиране.

### Съвместимост с автомобилните стандарти

Технологично усъвършенствано, осветлението на Philips е известно в автомобилната индустрия повече от 100 години. Осъзнавайки, че ефективността на нашите продукти зависи от тяхната съвместимост с изискванията на днешната автомобилна среда, ние проектираме продуктите си, като се съобразяваме възможно най-много с индустриалните стандарти. Нашите LED крушки Philips Ultinon Access отговарят на стандартите EMI за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, нашите крушки няма да нарушат работата на други компоненти на автомобила.

### Дълготрайна ефективност

LED крушките Philips Ultinon Access са строго тествани и проверени, за да се гарантира дълготрайна издръжливост и производителност. Нашата гама предлага до три пъти по-дълъг експлоатационен живот от халогенна крушка от същия клас и хомогенна светлина през целия живот на крушките. Гаранционната политика на Philips обхваща LED крушки Philips Ultinon Access. Посетете [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), за да научите повече и да се регистрирате за удължена гаранция\*\*\*. Насладете се на най-доброто от съвременните технологии с LED крушки Philips Ultinon Access.



Дата на издаване  
2024-04-20

Версия: 8.2.2

EAN: 87 19018 02568 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\*\* В сравнение със законовия минимален стандарт за халогенни крушки

\*\*\* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизирани LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания.

\*\*\*\* 2-годишна стандартна гаранция + 1 година удължена. Посетете [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), за да научите повече за нашата гаранционна политика