

Philips Ultinon Access
Lámpara para luces
principales de coche

Antiniebla LED-HL [≈H8/H9/
H11/H16]

Lámpara LED de montaje directo
Diseño compacto
Luz blanca fría de 6000 K

11366U2500C2



Renueve. Conduzca. Disfrute.

Instalación rápida y sencilla

Actualiza las luces principales de tu vehículo con la gama LED Ultinon Access de Philips. Estas bombillas son tan rápidas y fáciles de instalar como las lámparas halógenas. Mejora tu iluminación y disfruta de la última tecnología LED para tu coche.

Instalación rápida y sencilla

- instalación Plug and Play

Mejor rendimiento lumínico

- Mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas

Calidad fiable de Philips

- Cumple con los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

PHILIPS

Lámpara para luces principales de coche

Antiniebla LED-HL [≈H8/H9/H11/H16] Lámpara LED de montaje directo, Diseño compacto, Luz blanca fría de 6000 K

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Lámpara LED de montaje directo
- Ventajas esperadas: Instalación sencilla y rápida

Descripción del producto

- Aplicación: Niebla
- Base: PGJ19-1/3/5
- Denominación: LED antiniebla 11366 12 V U2500 C2
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
- Gama: Ultinon Access
- Tecnología: LED
- Tipo: [≈H8], [≈H9], [≈H16]
- Homologación ECE R37: No
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad

Duración

- Duración: 1500 horas

Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Lúmenes [lm]: 1800

Características eléctricas

- Vataje: 20 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11366U2500C2
- Código de pedido: 02599994

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018025999
- EAN3: 8719018026002
- Tipo de embalaje: C2

Información del producto embalado

- Longitud: 9.15 cm
- Anchura: 4.6 cm
- Altura: 7.65 cm
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4 conjuntos/8 unidades

Información de embalaje exterior

- Longitud: 20.2 cm
- Anchura: 10.5 cm
- Altura: 10 cm

LUM11366U2500C2/10

Destacados

instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas antiniebla y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*

El haz supera a los halógenos

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.

Cumple con los estándares de automoción

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha obtenido el reconocimiento del sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Rendimiento duradero

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han sometido a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La política de garantía de Philips cubre las lámparas LED Philips Ultinon Access. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para obtener más información y regístrese para obtener una garantía ampliada**. Disfrute de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Access.



Fecha de emisión
2024-01-23

Versión: 2.2.1

EAN: 87 19018 02599 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme a los requisitos legales aplicables.

** 2 años de garantía. Visite philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía