



Philips Ultinon Access
Лампа для
автомобильных фар

LED-HL [≈H7,≈H18]

Светодиодная лампа прямой
установки
Компактный дизайн
6000 К, холодный белый свет

11972U2500CX

Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

Быстрая и простая установка

Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии и на 80 % более эффективное освещение* дороги.

Быстрая и простая установка

- установка Plug-and-play

Более высокая эффективность освещения

- Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

Надежность и качество Philips

- Соответствует стандартам автомобильной промышленности
- Качественная работа надолго

PHILIPS

Лампа для автомобильных фар
LED-HL [≈H7,≈H18] Светодиодная лампа прямой установки, Компактный дизайн, 6000 К, холодный
белый свет

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: Светодиодная лампа прямой установки
- Ожидаемые преимущества: Простая и быстрая установка

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет, Туман
- Применение: Дальний свет, ближний свет, противотуманные
- Цоколь: PX26d/PY26d-1
- Обозначение: LED H7/H18 11972 12 В U2500 CX
- Использовать при температуре: -40 °C / +85 °C
- Линейка продукции: Ultinon Access
- Технология: Светодиодная
- Тип: [≈H7], [≈H18]
- Соответствие нормам ECE R37: нет
- Соответствие нормам ECE R10
- Без полярности

Срок службы

- Срок службы: 1500 ч

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 К
- Яркость в люменах [лм]: 1600

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 16 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11972U2500CX
- Код для заказа: 02568550

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018025685
- EAN3: 8719018025692
- Тип упаковки: CX
- EAN2: 8719018025708

Информация об упакованном продукте

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 4.7 см
- Высота: 7.9 см
- Количество упаковок: 2 шт.
- MOQ (для профессионалов): 4 набора/8 штук

Информация об упаковке

- Длина: 20.2 см
- Ширина: 10.5 см
- Высота: 10 см

LUM11972U2500CX/10

Основные

установка Plug-and-play

Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для ламп H7/H18 и совместимы с большинством моделей автомобилей**.

Производительность выше, чем у галогенных ламп

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше заметить препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 % более высокой яркости* светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше заметить препятствия на дороге.

Соответствует стандартам автомобильной промышленности

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость с другими компонентами транспортного средства.

Качественная работа надолго

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают втрое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Access LED распространяет политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) и зарегистрируйтесь для получения расширенной гарантии***. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Access LED.



Дата выпуска 2024-04-20

Версия: 10.2.2

EAN: 87 19018 02565 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп.

** Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.

*** Стандартная 2-летняя гарантия + расширенная гарантия на 1 год. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания