

Philips Ultinon Access
Forlygtepære

LED-HL [≈H7,≈H18]

LED-pære med direkte montering
Kompakt design
6000 K køligt hvidt lys

11972U2500C2



Opgrader. Kør. Nyd.

Hurtig og nem at montere

Opgrader dit køretøjs forlygter med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærer er lige så hurtige og nemme at montere som halogenlys-kilder! Gør lyset bedre, og nyd den nyeste LED-teknologi til din bil.

Hurtig og nem at montere

- plug-and-play-installation

Bedre lysydelse

- Bedre lysstråle end halogen

Pålidelig Philips-kvalitet

- Overholder bilstandarder
- Langvarig ydeevne

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: LED-pære med direkte montering
- Forventede fordele: Enkel og hurtig montering

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge
- Base: PX26d/PY26d-1
- Betegnelse: LED H7/H18 11972 12 V U2500 C2
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknologi: LED
- Type: [$\approx$ H7], [$\approx$ H18]
- ECE R37-homologering: Nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri

Levetid

- Levetid: 1500 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- Lumen [lm]: 1600

Elektriske karakteristika

- Effekt: 16 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11972U2500C2
- Ordrekode: 02607194

Emballagedata

- EAN1: 8719018026071
- EAN3: 8719018026088
- Emballagetype: C2

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 9,15 cm
- Bredde: 4,6 cm
- Højde: 7,65 cm
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4 sæt/8 stk.

Emballageoplysninger

- Længde: 20,2 cm
- Bredde: 10,5 cm
- Højde: 10 cm

Vigtigste nyheder

plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er montering så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte montering har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på steder med begrænset plads. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med H7-/H18-pærer, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*

Strålen overgår halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give en bedre lysstråle end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt og bruger mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejene, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.

Overholder bilstandarder

Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres kompatibilitet med kravene i nutidens bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold og vil ikke forstyrre driften af andre køretøjskomponenter.

Langvarig ydeevne

Philips Ultinon Access LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment har op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig halogenpære og ensartet lys i hele pærernes levetid. Philips' garantipolitik dækker Philips Ultinon Access LED-pærer. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti**. Nyd det bedste fra nutidens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.



Udgivelsesdato
2024-05-10

Version: 9.2.2

EAN: 87 19018 02605 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkra.

* * 2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik