



Philips Ultinon Access
Auton ajovalopolttimo

H7- ja H18-LED-ajovalopolttimo

Suoraan asennettava LED-
polttimo
kompakti muotoilu
Viileä valkoinen valo 6 000 K

11972U2500CX

Päivitä. Aja. Nauti.

Nopea ja helppo asennus

Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi 80 prosentin lisäkirkkaudella* ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.

Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

Parempi valoteho

- Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä

PHILIPS

Auton ajovalopolttimo

H7- ja H18-LED-ajovalopolttimo Suoraan asennettava LED-polttimo, kompakti muotoilu, Viileä valkoinen valo 6 000 K

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Suoraan asennettava LED-polttimo
- Odotetut hyödyt: Mutkaton ja nopea asennus

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: lähivalo, sumuvalo
- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: PX26d/PY26d-1
- Nimike: LED H7/H18 11972 12V U2500 CX
- Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C
- Valikoima: Ultinon Access
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H7, H18
- ECE-tyyppihyväksyntä 37: ei
- ECE-tyyppihyväksyntä 10
- Ei napaisuutta

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6000 K
- Valovirta [lm]: 1600

Sähkö tiedot

- Teho: 16 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11972U2500CX
- Tilauuskoodi: 02568550

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018025685
- EAN3: 8719018025692
- Pakkaustyyppi: CX
- EAN2: 8719018025708

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 4.7 cm
- Korkeus: 7.9 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20.2 cm
- Leveys: 10.5 cm
- Korkeus: 10 cm

LUM11972U2500CX/10

Kohokohdat

Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovittimenrakentamista ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on H7-/H18-tyyppin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin**.

Tehokkaampi valokeila kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisissa Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvaloissa on parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat huomattavasti valotehoa ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot ovat jopa 80 % kirkkaammat* ja ne tehostavat kuljettajien näkyvyyttä tielle, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykypäivän autoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä elektromagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.

Kestävää suorituskykyä

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen vastaaviin halogeenipolttimiin verrattuna, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin takuukäytäntö kattaa Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot. Katso lisätietoja ja rekisteröidy laajennetun takuun*** piiriin osoitteessa Philips.com/auto-warranty. Nauti nykypäivän parhaasta tekniikasta Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden avulla.



Julkaisupäivä 2024-04-20

Versio: 10.2.2

EAN: 87 19018 02565 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *Halogeenipolttimoiden lakisäätöisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna

**On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.

***2 vuoden vakiotakuu + 1 lisävuosi. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa philips.com/auto-warranty.