



Philips Ultinon Access
Żarówka samochodowa

LED-HL Fog [≈H8/H9/H11/H16]

Żarówka LED do bezpośredniego
montażu
Kompaktowa konstrukcja
6000 K chłodnego, białego światła

11366U2500CX

Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

Szybka, łatwa instalacja

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED.

Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie, zyskując 80% jasności*, i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu.

Szybka, łatwa instalacja

- Instalacja typu plug and play

Lepsza wydajność światła

- Lepsza wydajność wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Niezawodna jakość Philips

- Zgodność z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie

PHILIPS

Żarówka samochodowa

LED-HL Fog [≈H8/H9/H11/H16] Żarówka LED do bezpośredniego montażu, Kompaktowa konstrukcja, 6000 K chłodnego, białego światła

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Żarówka LED do bezpośredniego montażu
- Spodziewane zalety: Prosty i szybki montaż

Opis produktu

- Zastosowanie: Przeciwmgielne
- Podstawa: PGJ19-1/3/5
- Oznaczenie: Żarówki przeciwmgielne LED 11366 12V U2500 CX
- Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C
- Seria: Ultinon Access
- Technologia: LED
- Typ: [≈H8], [≈H9], [≈H16]
- Homologacja ECE R37: Nie
- Homologacja ECE R10
- Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Czas eksploatacji

- Trwałość: 1500 godzin

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6000 K
- Lumeny [lm]: 1800

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 20 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11366U2500CX
- Kod zamówienia: 02580750

Dane opakowania

- EAN1: 8719018025807
- EAN3: 8719018025821
- Rodzaj opakowania: CX
- EAN2: 8719018025814

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 4.7 cm
- Wysokość: 7.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 2 szt.
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 4 zestawy / 8 szt.

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 20.2 cm
- Szerokość: 10.5 cm
- Wysokość: 10 cm

LUM11366U2500CX/10

Zalety

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki przeciwmgielne i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów**.

Wiązka światła lepsza od żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki zwiększeniu jasności nawet o 80%*, żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Zgodność z normami motoryzacyjnymi

Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygor współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

Długotrwałe działanie

Żarówki Philips Ultinon Access LED są rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia długotrwałej wytrzymałości i wydajności. Nasza oferta zapewnia nawet trzykrotnie dłuższą żywotność niż porównywalne żarówki halogenowe i jednolite światło przez cały okres eksploatacji żarówek. Polityka gwarancyjna Philips obejmuje żarówki Philips Ultinon Access LED. Odwiedź stronę Philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się na przedłużoną gwarancję***. Żarówki Philips Ultinon Access LED pozwalają cieszyć się najlepszymi osiągnięciami współczesnej technologii.



Data wydania 2024-01-23

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 19018 02580 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** W porównaniu do minimalnych wymagań prawnych dla żarówek halogenowych.
** Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.
*** 2-letnia gwarancja standardowa + 1 rok gwarancji rozszerzonej. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej.