

PHILIPS

Instalação fácil e rápida

Ultinon Access

Tipo de lâmpada: H7, H18

Lâmpada LED de montagem direta

Design compacto

Luz branca fria de 6000 K

11972U2500C2



Melhorar. Conduzir. Desfrutar.

Instalação fácil e rápida

Melhore as lâmpadas para faróis do seu veículo com a gama de LED Philips Ultinon Access. Estas lâmpadas são tão rápidas e fáceis de instalar como as lâmpadas de halogéneo! Melhore a sua iluminação e desfrute da mais recente tecnologia LED no seu automóvel.

Instalação fácil e rápida

- Instal. Plug-and-play

Melhor desempenho de luz

- Desempenho do feixe de luz superior ao do halogéneo

Qualidade fiável da Philips

- Em conformidade com as normas para automóveis
- Desempenho duradouro

Destaques

Instal. Plug-and-play

Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Access são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Adaptam-se facilmente a veículos equipados com lâmpadas do tipo H7/H18 e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*

O feixe tem um desempenho superior ao halogéneo

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access foram concebidas para oferecer um melhor desempenho de feixe de luz do que as lâmpadas de halogéneo num design compacto e universal. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia LED, proporcionam o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, mas melhoram significativamente o desempenho do feixe utilizando menos energia. As lâmpadas LED Philips Ultinon Access proporcionam aos condutores uma melhor visão em estrada, facilitando a deteção de obstáculos e a condução com maior segurança.

Em conformidade com as normas para automóveis

Tecnologicamente avançada, a iluminação Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua compatibilidade com as exigências do ambiente automóvel atual, concebemos os nossos produtos o mais próximo possível das normas da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Access estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, as nossas lâmpadas não perturbam o funcionamento de outros componentes do veículo.

Desempenho duradouro

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access são rigorosamente testadas e verificadas para garantir uma duração a longo prazo e um desempenho duradouro. A nossa gama oferece até três vezes a vida útil de uma lâmpada de halogéneo comparável e de uma luz homogênea durante toda a vida útil das lâmpadas. A política de garantia da Philips abrange as lâmpadas LED Philips Ultinon Access. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para saber mais e inscrever-se para obter uma garantia alargada**. Desfrute da melhor tecnologia atual com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access.

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Lâmpada LED de montagem direta

Vantagens esperadas: Instalação simples e rápida

Descrição do produto

Aplicação: Máximos, médios, faróis de nevoeiro
Encaixe: PX26d/PY26d-1
Designação: LED H7/H18 11972 12 V U2500 C2
Designação, Tipo de LED: [≈H7], [≈H18]
Temperatura de funcionamento: -40 °C / +85 °C
Alcance: Ultinon Access
Tecnologia: LED
Tipo: H7, H18
Homologação ECE R37: Não
Homologação ECE R10
Sem polaridade

Vida útil

Vida útil: 1500 horas

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6000 K
Lúmenes [lm]: 1600

Caraterísticas elétricas

Potência: 16 W
Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11972U2500C2
Código de encomenda: 02607194

Dados da embalagem

EAN1: 8719018026071
EAN3: 8719018026088
Tipo de embalagem: C2

Informação do produto embalado

Comprimento: 9.15 cm
Largura: 4.6 cm
Altura: 7.65 cm
Quantidade na embalagem: 2 unid.
Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 4 conjuntos / 8 unidades

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 20.2 cm
Largura: 10.5 cm
Altura: 10 cm

