

PHILIPS

Rask og enkel
montering

Ultinon Access

Type lampe: H8, H9, H11, H16

LED-pære med direktemontering

Kompakt design

Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

11366U2500CX



Oppgrader. Kjør. Kos deg.

Rask og enkel montering

Oppgrader frontlysene på bilen din med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærene er like raske og enkle å montere som halogenpærer. Få bedre belysning med 80 %* mer lysstyrke, og gled deg over den nyeste LED-teknologien i bilen din.

Rask og enkel montering

- Plug-and-play-installasjon

Bedre lys

- Bedre lys enn halogen

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller bilindustristandardene
- Langvarig ytelse

Høydepunkter

Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med tåkelyspærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller**.

Beam utkonkurrerer halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lysstråle enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir de samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålens ytelse betydelig ved hjelp av lavere energiforbruk. Med opptil 80 % ekstra lysstyrke* gir Philips Ultinon Access LED-pærer sjåførene bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.

Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

Langvarig ytelse

Philips Ultinon Access LED-pærer er grundig testet og kontrollert for å sikre langvarig holdbarhet og langvarig ytelse. Vårt utvalg tilbyr opptil tre ganger så lang levetid som en sammenlignbar halogenpære og homogent lys gjennom hele pærens levetid. Philips-garantien dekker Philips Ultinon Access LED-pærer. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for å finne ut mer og registrer deg for en utvidet garanti***. Gled deg over det beste av dagens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: LED-pære med direkte montering

Forventede fordeler: Enkel og rask installasjon

Produktbeskrivelse

Bruk: Tåke

Base: PGJ19-1/3/5

Betegnelse: LED tåke 11366 12V U2500 CX

Betegnelse LED-type: [≈H8], [≈H9], [≈H16]

Driftstemperatur: -40 °C / +85 °C

Serie: Ultinon Access

Teknologi: LED

Type: H8, H9, H11, H16

Typegodkjenning ECE R37: Nei

Typegodkjenning ECE R10

Polaritetsfri

Levetid

Levetid: 1500 timer

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K

Lumen [lm]: 1 800

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 20 W

Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11366U2500CX

Bestillingskode: 02580750

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018025807

EAN3: 8719018025821

Emballasjetype: CX

EAN2: 8719018025814

Pakket produktinformasjon

Lengde: 9.5 cm

Bredde: 4.7 cm

Høyde: 7.9 cm

Antall i pakken: 2 deler

MOQ (for profesjonelle): 4 sett / 8 stk

Emballasjeinformasjon

Lengde: 20.2 cm

Bredde: 10.5 cm

Høyde: 10 cm



* * Sammenlignet med lovpålagt minimumsstandard for halogenpærer

* * * Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av LED-lamper for ettermontering oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.

* * * * 2 års standardgaranti + 1 år utvidet. Gå til philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantipolitikken vår