



Philips Ultinon Access
Žárovka do
automobilového
světloometu
LED-HL mlhové [≈H8/H9/H11/
H16]

LED žárovka pro přímou instalaci
Kompaktní provedení
Studené bílé světlo o teplotě
6 000 K

11366U2500CX

Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.

Rychlá a snadná montáž

Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla díky o 80 % lepšímu jasů* a využijte ty nejnovější LED technologie.

Rychlá a snadná montáž

- instalace způsobem Plug-and-play

Lepší světelný výkon

- Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

LED-HL mlhové [≈H8/H9/H11/H16] LED žárovka pro přímou instalaci, Kompaktní provedení, Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: LED žárovka pro přímou instalaci
- Očekávané výhody: Jednoduchá a rychlá instalace

Popis výrobku

- Aplikace: Mlha
- Základna: PGJ19-1/3/5
- Označení: LED mlhové 11366 12V U2500 CX
- Provozní teplota: -40 °C / +85 °C
- Řada: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Typ: [≈H8], [≈H9], [≈H16]
- Homologace ECE R37: Ne
- Homologace ECE R10
- Libovolná polarita

Životnost

- Životnost: 1 500 hodin

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K
- Světelný tok v lumenech [lm]: 1 800

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 20 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11366U2500CX
- Objednávací kód: 02580750

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018025807
- EAN3: 8719018025821
- Typ balení: CX
- EAN2: 8719018025814

Informace na obalu výrobku

- Délka: 9,5 cm
- Šířka: 4,7 cm
- Výška: 7,9 cm
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 4 sady / 8 ks

Informace na vnějším balení

- Délka: 20,2 cm
- Šířka: 10,5 cm
- Výška: 10 cm

LUM11366U2500CX/10

Přednosti

instalace způsobem Plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že je hravě nainstaluje každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených mlhovými žárovkami**.

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Díky až 80 % jasů navíc* poskytují žárovky Philips Ultinon Access LED řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Splňuje normy automobilového průmyslu

Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Náš sortiment žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na žárovky Philips Ultinon Access LED se vztahují záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Access LED.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 1.1.1

EAN: 87 19018 02580 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při dodatečné montáži žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

*** 2letá standardní záruka + 1 rok prodloužené záruky. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách