

Philips Ultinon Access
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

LED-HL [≈H11]

LED-Lampe zum Direkteinbau
Kompaktes Design
Helles, weißes Licht mit 6.000 K

11362U2500C2



Upgraden. Fahren. Genießen.

Schnelle und einfache Installation

Rüsten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs mit der Philips Ultinon Access LED-Produktreihe auf. Diese Lampen sind genauso schnell und einfach zu installieren wie Halogenlampen! Verbessern Sie Ihre Beleuchtung und verwenden Sie die neueste LED-Technologie für Ihr Auto.

Schnelle und einfache Installation

- Plug & Play-Installation

Bessere Lichtleistung

- Bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen

Zuverlässige Philips Qualität

- Konform mit Automobilstandards
- Lang anhaltende Leistung

PHILIPS

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: LED-Lampe zum Direkteinbau
- Zu erwartende Vorteile: Einfache und schnelle Installation

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: PGJ19-2
- Bezeichnung: LED H11 11362 12V U2500 C2
- Betriebstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Produktreihe: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Typ: [≈H11]
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei

Lebensdauer

- Lebensdauer: 1.500 Stunden

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.000 K
- Lumen [lm]: 1800

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 20 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11362U2500C2
- Bestellcode: 02593794

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018025937
- EAN3: 8719018025944
- Verpackungsart: C2

Produktinformationen

- Länge: 9,15 cm
- Breite: 4,6 cm
- Höhe: 7,65 cm
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4 Sets/8 Stück

Umverpackungsinformationen

- Länge: 20,2 cm
- Breite: 10,5 cm
- Höhe: 10 cm

Besonderheiten

Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen ist die Installation so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe sind nicht erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten mit IEC 60061 kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr für den Direkteinbau konzipiertes Design hat den gleichen Platzbedarf wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation in beengten Räumen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge, die mit H11-Lampen ausgestattet sind und gewährleisten eine breite Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*

Bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen

Philips Ultinon Access LED-Lampen wurden entwickelt, um eine bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen in einem kompakten, universellen Design zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch bei geringerem Energieverbrauch deutlich die Strahlleistung. Die Philips Ultinon Access LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.

Konform mit Automobilstandards

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung findet in der Automobilbranche seit über 100 Jahren Einsatz. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer Kompatibilität mit den Anforderungen des heutigen Automobilverkehrs zusammenhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an Industriestandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.

Lang anhaltende Leistung

Philips Ultinon Access-LED-Lampen werden gründlich getestet und geprüft, um eine lange Lebensdauer und dauerhafte Leistung sicherzustellen. Unser Sortiment bietet eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen und homogenes Licht während der gesamten Lebensdauer der Lampen. Die Philips Garantierichtlinie gilt für Philips Ultinon Access LED-Lampen. Besuchen Sie [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty). Hier erfahren Sie mehr und können sich für eine erweiterte Garantie anmelden**. Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen profitieren Sie vom Besten, was die heutige Technologie zu bieten hat.



Ausstellungsdatum
2024-01-23

Version: 2.1.1

EAN: 87 19018 02593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstleuchtmittel sind Sie selbst verantwortlich.

*** 2 Jahre Garantie. Besuchen Sie [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty). Hier erfahren Sie mehr über unsere Garantierichtlinien.