

PHILIPS

Rychlá a snadná
montáž

Ultinon Access

Typ žárovky: HB3/4, HB3, HB4

LED žárovka pro přímou instalaci

Kompaktní provedení

Studené bílé světlo o teplotě

6 000 K

11005U2500CX



Upgradujte. Řidte. Vychutnejte si jízdu.

Rychlá a snadná montáž

Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla díky o 80 % lepšímu jasů* a využijete ty nejnovější LED technologie.

Rychlá a snadná montáž

- instalace způsobem Plug-and-play

Lepší světelný výkon

- Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

Přednosti

instalace způsobem Plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu HB3/HB4**.

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Díky až 80 % jasů navíc* poskytují žárovky Philips Ultinon Access LED řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Splňuje normy automobilového průmyslu

Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naš sortiment žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na žárovky Philips Ultinon Access LED se vztahují záruční podmínky společnosti Philips. Navštivte webovou stránku Philips.com/auto-warranty, kde se dozvíte více a můžete si zaregistrovat prodlouženou záruku***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Access LED.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: LED žárovka pro přímou instalaci
Očekávané výhody: Jednoduchá a rychlá instalace

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávací světla, mlhová světla
Základna: P20d/P22d
Označení: LED HB3/4 11005 12V U2500 CX
Označení typu LED: [≈HB3], [≈HB4]
Provozní teplota: -40 °C / +85 °C
Řada: Ultinon Access
Technologie: LED
Typ: HB3/4, HB3, HB4
Homologace ECE R37: Ne
Homologace ECE R10
Libovolná polarita

Životnost

Životnost: 1 500 hodin

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K
Světelný tok v lumenech [lm]: 1 800

Elektrické vlastnosti

Příkon: 20 W
Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11005U2500CX
Objednací kód: 02574650

Údaje na obalu

EAN1: 8719018025746
EAN3: 8719018025760
Typ balení: CX
EAN2: 8719018025753

Informace na obalu výrobku

Délka: 9.5 cm
Šířka: 4.7 cm
Výška: 7.9 cm
Množství v balení: 2 ks
Minimální objednávkový množství (pro profesionály): 4 sady / 8 ks

Informace na vnějším balení

Délka: 20.2 cm
Šířka: 10.5 cm
Výška: 10 cm

