

Philips Xperion 3000
Lampă pentru capotă

1200 lm Amplificare/300 lm Eco

Durata bateriei: 3 h (Eco: 12 h)
Opțiuni de prindere versatile
Pliabile

LUMX30BONNX1



Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă cu LED, versatilă, pliabilă pentru capotă

Lampa cu LED de sub capotă Philips Xperion 3000 oferă un fascicul larg de 1200 de lumeni, într-un format versatil și flexibil sub capotă.

Lumină de lucru puternică, confortabilă

- Luminează-și întreaga zonă de lucru
- Vezi fiecare detaliu cu un unghi larg al fasciculului, de 110°

Versatilă pentru utilizare cu mâinile libere

- Mâner inteligent pentru poziționarea lămpii pentru utilizare fără mâini

Utilă și ușor de folosit

- Baterie cu durată mare de viață
- Indicator de stare a bateriei

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Carcasă robustă din aluminiu și nailon
- Protejată împotriva apei și prafului

PHILIPS

Lampă pentru capotă
1200 lm Amplificare/300 lm Eco Durata bateriei: 3 h (Eco: 12 h), Op?iuni de prindere versatile, Pliabile

Specifica?ii

Specifica?ii pentru comercializare

- Caracteristici produs: Prindere versatilă
- Avantaje preconizate: Lumină de calitate pentru a termina treaba

Descrierea produsului

- Evaluarea protec?iei la impact (IK): IK07
- Coeficient de protec?ie împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet: Măner magnetic
- Materiale ?i finisaje: Aluminu, nailon
- Temperatură de func?ionare: Între -10 °C ?i 40 °C
- Lumină orientabilă: 225°
- Gamă: Xperion 3000
- Tehnologie: LED
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solven?i de atelier
- Cârlig: 2 cârlige rotative
- Op?iuni mâini libere: Măner magnetic, 2 cârlige

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Intensitate luminoasă (amplificare): 1200 de lumeni
- Intensitate luminoasă (eco): 600/300 lumeni
- Unghiul fasciculului: 110°

Caracteristici electrice

- Capacitate baterie: 5200 mAh
- Durata de func?ionare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de func?ionare a bateriei (Eco): Până la 12

ore

- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: ?techerul nu este inclus
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB-C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 4 ore
- Sursă de alimentare: Baterie
- Putere: 10 W
- Tensiune: 3,7 V

Informa?ii privind comandarea

- Nr. comandă: 2517331
- Cod de comandă: X30BONNX1

Informa?ii ambalaj

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

Informa?ii despre produsul ambalat

- Lungime: 41,8 cm
- Lă?ime: 10,8 cm
- Înăl?ime: 5,3 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 0,8 Kg g
- Lungime cablu: Cablu USB-C 100 cm

Informa?ii de pe ambalajul exterior

- Lungime: 46,7 cm
- Lă?ime: 23,5 cm
- Înăl?ime: 17,5 cm
- Greutate brută pe unitate: 0,8 kg g

LUMX30BONNX1/10

Repere

Lumină de lucru puternică, confortabilă

Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 3000 oferă o lumină puternică de 1200 de lumeni, ajutându-te să observi chiar ?i cele mai mici detalii, astfel încât să po?i vedea ceea ce ai nevoie pentru a termina treaba rapid.

Unghi larg al fasciculului, de 110°

Lampa cu LED pentru capotă Philips Xperion 3000 asigură un unghi larg al fasciculului, de 110°, perfect pentru iluminarea întregii zone de lucru. Acest fascicul de lumină larg ?i luminos ?i permite să vezi fiecare detaliu în timp ce lucrezi.

Accesorii versatile

Mănerul inteligent al lămpii pentru capotă poate fi utilizat ca suport pentru a sus?ine lampa în mod independent, ca un cârlig de care se poate agă?a lampa sau ata?at de orice suprafa?ă metalică datorită magne?ilor integra?i. Această versatilitate ?i permite să pozi?ionezi lampa cu u?urin?ă ?i la unghiul potrivit, direc?ionând fasciculul exact acolo unde ai nevoie.

Gata de ac?iune

Lampa cu LED pentru capotă Philips Xperion 3000 asigură 3 ore de utilizare continuă în modul Amplificare (1200 lm) ?i până la 12 ore în modul Eco (300 lm). Este nevoie de mai pu?in de 4 ore pentru a o reîncărca complet peste noapte, pentru a fi gata de utilizare din nou a doua zi.

Nu rămâne pe întuneric

Vezi când bateria trebuie încărcată. Lampa cu LED pentru capotă Philips dispune de un indicator de stare a bateriei care arată cât timp poate func?iona lampa de lucru înainte ca bateria să se descarce complet. Nu mai rămâi niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări. Indicatorul afi?ează ?i timpul rămas până la încărcarea completă a bateriei.

Conceput pentru durabilitate

Respectând standardul interna?ional de rezisten?ă la impact IK07, carcasa robustă din aluminiu ?i nailon a lămpii cu LED Philips pentru capotă este concepută să reziste în medii de lucru dificile. Pentru că ?tim că până ?i cei mai aten?i mecanici mai scapă uneori unelte.

Conceput pentru durabilitate

Lampa cu LED pentru capotă Philips respectă standardul interna?ional de rezisten?ă la praf ?i la stropire IP54. Construită conform unor standarde de produc?ie riguroase, cu procese de etan?are multiple, lampa este rezistentă la stropii de apă ?i este protejată împotriva prafului.



Data apari?iei 2024-02-09

Versiune: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specifica?iile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a de?inătorilor lor legali.

www.philips.com