

Philips Ultinon Pro3100 SI
Bombilla de señalización
para autos

LED-Blanco [≈W16W]

Cantidad de bombillas: 1
Efecto de luz diurna de 12 V,
6000 K
Sistema automotor avanzado

11067CU31B1



Destácate entre la multitud

Señalización LED dinámica y duradera

Para manejar con estilo, adquiere las Philips Ultinon Pro3100 LED white [≈W16W] para tus luces de reversa y de señales de neblina traseras. Son brillantes y de aspecto atractivo, para que puedas señalizar con seguridad y estilo.

Luces LED brillantes

- Señalice sus intenciones con iluminación exterior más brillante

Buena distribución de la luz

- Optimizado para una visibilidad mejorada

Rendimiento de larga duración

- Iluminación LED resistente y de larga duración

Instalación Plug-and-play

- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de autos
- Fácil de instalar en tu automóvil

Mejor visibilidad para conducir con mayor seguridad

- Información de seguridad instantánea para otros conductores

PHILIPS

Bombilla de señalización para autos
LED-Blanco [≈W16W] Cantidad de bombillas: 1, Efecto de luz diurna de 12 V, 6000 K, Sistema automotor avanzado

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Lo más destacado del producto: Alto brillo, sin polaridad, fácil de instalar
- Beneficios esperados: Transforma tus luces

Descripción del producto

- Aplicación: Luces antiniebla y de marcha atrás traseras
- Base: W21x9.5d
- Designación: LED-Blanco [≈W16W]
- Homologación ECE: NO
- Rango: Ultinon Pro3100
- Tecnología: LED
- Tipo: LED-Blanco [≈W16W]

Vida útil

- Vida útil: 3000 horas

Características de la luz

- Lúmenes: 160
- Temperatura del color: 6000 K.

Características eléctricas

- Vataje: 1,8 W
- Voltaje: 12 V V

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 11067CU31B1
- Código de pedido: 2249330

Datos de empaque

- EAN1: 8719018022493
- EAN3: 8719018022509
- Tipo de envase: B1

Información del producto empaquetado

- Ancho: 1,5 cm
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 9,5 cm
- Cantidad de paquetes: 1
- MOQ (para profesionales): 10

Información de empaque exterior

- Longitud: 14,2 cm
- Ancho: 12,1 cm
- Altura: 10,3 cm
- Peso bruto por pieza: 0,49 kg

LUM11067CU31B1/40

Destacados

Señales brillantes e intensas

Señalizar el movimiento de tu vehículo es vital para tu seguridad. A fin de evitar colisiones, otras personas necesitan saber lo que estás haciendo, ya sea andar en reversa, maniobrar, girar o detenerte. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la señalización brillante y vibrante es aún más importante. Las luces de señalización Ultinon Pro3100 de Philips te ofrecen el rendimiento que necesitas. Como luces de marcha atrás, iluminan el área inmediatamente detrás de tu auto (cuanto más puedas ver, más seguro estarás); como luces antiniebla traseras, dan a otros conductores tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.

Buena distribución de la luz

La gama de iluminación exterior de Ultinon Pro3100 LED de Philips se diseñó con el fin de proporcionar una distribución de luz más inteligente para proyectar una luz de señalización exterior en donde lo necesites (ya sea cuando retrocedas, te detengas o señales). Una luz uniforme y de ángulo amplio no solo te permite ver más de la carretera, sino que también facilita que otros conductores puedan verte.

Iluminación LED duradera

Deseas luces brillantes y elegantes para tu automóvil, pero no quieres estar reemplazando constantemente lámparas fallidas. Esa es una debilidad importante de las luces de señalización convencionales: cuanto más potente es la luz, más corta es su vida útil. Con la misma intensidad de luz, los LED duran mucho más. Las luces LED Ultinon Pro3100 de Philips son extremadamente duraderas, con una vida útil de 3000 horas, que es hasta cuatro veces la vida útil de las bombillas de señalización W16W convencionales (Philips W16W de 12 V). Al reemplazar las luces convencionales W16W por las luces LED Ultinon Pro3100 de Philips, evitarás múltiples reemplazos en el futuro, además de ahorrar tiempo y dinero.

Instalado en un dos por tres.

Disfruta de la experiencia de conectar y utilizar: Ultinon Pro3100 de Philips cuenta con tapas estándar para un reemplazo fácil y rápido.

Diseño sin polaridad

Disfruta de la experiencia de conectar y utilizar: Ultinon Pro3100 de Philips cuenta con un diseño sin polaridad, por lo que no tendrás que preocuparte por la polaridad durante la instalación. Te ahorrará tiempo y facilitará la instalación.

Tecnología de encendido instantáneo

En comparación con las lámparas incandescentes, las luces LED Ultinon Pro3100 de Philips se encienden al instante para asegurar que otros conductores puedan reaccionar más rápido, lo que te mantiene más seguro.



Fecha de publicación
2024-11-18

Versión: 3.3.1

EAN: 87 19018 02249 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.