

Philips EasySpeed
Parno glačalo

Para od 35 g/min; dod. kol. pare

110 g

Keramičko stopalo za glačanje
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-
calc
2200 W

GC2046/20



Brzo, od početka do kraja

3 načina za ubrzavanje glačanja

Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostrukoj preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po stopalu za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.

Ugodno glačanje

- Glačalo se automatski isključuje ako ga ostavite bez nadzora
- Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja
- Vrh trostrukog preciznosti za optimalnu kontrolu i vidljivost
- Ravnomjerna raspodjela pare osigurava učinkovito glačanje
- Fina para ravnomjerno vlaži tkaninu

Duži vijek trajanja

- Klizač za čišćenje kamena jednostavno uklanja kamenac iz glačala

Jednostavno uklanja pregibe

- Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora
- Neprestani mlaz pare do 35 g/min
- Keramička površina za glačanje pruža bolje klizenje
- Okomito ispuštanje pare za uklanjanje nabora kod izvješenih tkanina
- Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare

PHILIPS

Parno glačalo

Para od 35 g/min; dod. kol. pare 110 g Keramičko stopalo za glačanje, Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc, 2200 W

GC2046/20

Istaknute znač.

Snaga do 2200 W

2200 W

Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare do 110 g



110 g

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Dodatna količina pare do 35 g/min



35 g

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Keramička površina za glačanje



Keramičko stopalo za glačanje otporno je na ogrebotine, dobro klizi i lako se čisti.

Okomito ispuštanje pare



Vertical steam

Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.

Klizač za čišćenje kamenca



Calc clean

Ovo parno glačalo može raditi s vodom iz slavine, a klizni gumb za čišćenje kamenca olakšava uklanjanje nakupljenog kamenca iz glačala. Kako bi vaše Philips parno glačalo i dalje dobro radilo, ovu funkciju za uklanjanje kamenca trebali biste koristiti jednom mjesечно ako koristite vodu iz slavine.

Automatsko isključivanje



Glačalo se automatski isključuje ako ga ostavite bez nadzora. Ako ga ostavite u uspravnom položaju, isključit će se nakon 8 minuta. Ako ga ostavite na stopalu za glačanje ili na bočnoj strani, potrebno je samo 30 sekundi da se isključi.

Sustav za zaust. kapanja



Drip stop

Sustav za zaustavljanje kapanja omogućuje vam glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama, a da pritom ne morate brinuti o mrljama koje ostavljaju kapi vode.

Vrh trostrukе preciznosti



**3x
Precision tip**

Vrh ovog glačala tvrtke Philips precizan je na 3 načina: vrh je šiljat i ima žljbove za gume te je elegantnog dizajna. Vrh trostrukе preciznosti omogućava vam da dosegnete čak i najproblematičnija područja, npr. oko gumba ili između nabora.

Parno glačalo

Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g Keramičko stopalo za glačanje, Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc,
2200 W

GC2046/20

Specifikacije

Jednostavna upotreba

- Kapacitet spremnika za vodu: 270 ml
- Sigurnosno automatsko isključivanje: Yes
- Naziv stopala za glačanje: SteamGlide Ceramic
- Funkcija za zaustavljanje kapanja: Yes
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Precizni vrh za paru

- Dodatna količina pare: 110 g

- Neprestana para: 35 g/min
- Okomiti mlaz pare: Yes
- Mogućnost promjene razina pare: Yes
- Raspršivanje vode: Yes

Upravljanje kamencem

- Úklanjanje i čišćenje: Self clean

Brzo uklanjanje nabora

- Snaga: 2200 W



Datum izdavanja
2024-01-25

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 65154 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com