

Philips Xperion 3000
Underpanserlys

1200 lm boost /300 lm Eco

Batterilevetid: 3 timer (Eco:
12 timer)

Allsidige tilbehørsalternativer
Sammenleggbar

LUMX30BONNX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Allsidig og sammenleggbart underpanserlys

Philips Xperion 3000-underpanserlyset har en kraftig og bred lysstråle på 1200 lumen i et allsidig og fleksibelt underpanserformat.

Klart og komfortabelt arbeidslys

- Lys opp hele arbeidsområdet
- Se alle detaljer med en bred lysvinkel på 110°

Allsidig for håndfri bruk

- Med det smarte håndtaket kan du plassere lampen for håndfri bruk

Handy og enkel å bruke

- Lang batterilevetid
- Batteristatusindikator

Solid lampe til daglig bruk

- Robust aluminium- og nylonhus
- Vanntett og støvbestandig

PHILIPS

Underpanserlys

1200 lm boost /300 lm Eco Batterilevetid: 3 timer (Eco: 12 timer), Allsidige tilbehørsalternativer, Sammenleggbar

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Allsidig tilbehør
- Forventede fordeler: Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Produktbeskrivelse

- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Magnet: Magnetisk håndtak
- Materialer og utførelse: Aluminium, nylon
- Driftstemperatur: -10–40 °C °C
- Retningslys: 225°
- Serie: Xperion 3000
- Teknologi: LED
- Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler
- Krok: 2 roterbare kroker
- Alternativer for håndfri bruk: Magnetisk håndtak, 2 kroker

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K
- Lysintensitet (Boost-modus): 1200 lumen
- Lysintensitet (Eco-modus): 600/300 lumen
- Lysvinkel: 110°

Elektriske egenskaper

- Batterikapasitet: 5200 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 12 timer

- Batteritype: Litiumbatteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 4 timer
- Strømkilde: Batteri
- Wattstyrke: 10 W
- Spenning: 3,7 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 2517331
- Bestillingskode: X30BONNX1

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 41,8 cm
- Bredde: 10,8 cm
- Høyde: 5,3 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 0,8 Kg g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 46,7 cm
- Bredde: 23,5 cm
- Høyde: 17,5 cm
- Bruttovekt per del: 0,8 kg g

LUMX30BONNX1/10

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Philips Xperion 3000 underpanser-LED-lys gir et kraftig, sterkt lys på 1200 lumen, slik at du kan se selv de minste detaljene og se hva du trenger for å få jobben gjort raskt.

Bred lysvinkel på 110°

Philips Xperion 3000 underpanser-LED-lys gir en bred lysvinkel på 110°, perfekt for å belyse hele arbeidsområdet. Dette brede, klare lyset gjør at du kan se hver minste detalj mens du arbeider.

Allsidige tilbehør

Det smarte håndtaket på underpanserlyset kan brukes som støtte for å holde lampen oppe i stående posisjon, som en krok for å henge lyset fra eller festet til en metalloverflate med de integrerte magnetene. Denne allsidigheten gjør at du kan plassere lyset enkelt og i riktig vinkel, og rette strålen akkurat der den trengs.

Klar til bruk

Philips Xperion 3000 underpanser-LED-lyset gir 3 timers kontinuerlig bruk i Boost-modus (1200 lm) og opptil 12 timer i Eco-modus (300 lm). Det tar mindre enn 4 timer å lade opp helt over natten, klar til å lyse igjen neste dag.

Ikke bli værende igjen i mørket

Du kan enkelt se når batteriet må lades. Philips underpanser-LED-lyset har en batteristatusindikator som viser hvor lenge arbeidslampen kan fungere før batteriet går helt tomt. Aldri gå tom for strøm igjen midt i en jobb. Indikatoren viser også hvor lang tid det er igjen før batteriet er fulladet.

Designet for holdbarhet

Det robuste aluminium- og nylonhuset til Philips underpanser-LED-lyset er i samsvar med den internasjonale standarden for støtbestandighet, IK07, og er utformet for å tåle krevende arbeidsmiljøer. Fordi vi vet at selv de mest forsiktige arbeiderne noen ganger mister verktøyene sine.

Designet for holdbarhet

Philips underpanser-LED-lyset overholder IP54-standard for internasjonal sprut- og støtbestandighet. Lampen er konstruert i henhold til strenge produksjonsstandarder med flere forseglingsprosesser, og den er motstandsdyktig mot vannsprut og beskyttet mot støv.



Utgivelsesdato
2024-02-10

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com