

Philips
Máy mát xa cổ

Mát xa xung điện nhỏ EMS
2 mức độ chườm nóng
Cấu trúc đỡ linh hoạt

PPM3311



Mát xa cổ

Hỗ trợ xoa dịu và mát xa thư giãn

Được thiết kế để giảm áp lực ở cổ, máy mát xa kết hợp mát xa xung điện nhỏ và chườm ấm. Máy được thiết kế để nâng đỡ phần cằm, hỗ trợ cổ. Có nhiều chế độ và cường độ khác nhau, phù hợp với những người dùng khác nhau.

Kết hợp nâng đỡ và mát xa đầu cổ

- Sự kết hợp đột phá giữa nâng đỡ và mát xa đầu cổ
- Thiết kế nâng hình chữ V
- Cấu trúc đỡ linh hoạt
- Mút mềm, có độ đàn hồi cao

Nhiều phương pháp mát xa

- Mát xa xung tần số kép EMS
- 2 mức độ chườm nóng
- 4 chế độ chính và 12 mức cường độ

An tâm sử dụng

- Dây đeo cổ mềm
- Trọng lượng nhẹ 150g
- Thời lượng pin kéo dài 120 phút

PHILIPS

Máy mát xa cổ

Mát xa xung điện nhỏ EMS 2 mức độ chườm nóng, Cấu trúc đỡ linh hoạt

Các thông số

Thông số chung

- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 170x180x110 mm
- Loại mát xa: EMS, Chườm nóng
- Trọng lượng thực: khoảng 0,15kg
- Màu: Xanh dương đậm

Thông số chính

- Điện áp làm việc: 3,7 V
- Thời gian tự động ngắt điện: 10 phút
- Công suất làm việc: 3 W
- Pin: 950 mAh

- Chế độ mát xa: 4
- Dòng điện sạc: 1 A
- Cổng sạc: USB Type-C
- Điện áp sạc: 5 V
- Mức độ mạnh mát xa: 12

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM3311DB/97

Những nét chính

Kết hợp nâng đỡ và mát xa đầu cổ

Thiết kế nâng hình chữ V mới kết hợp mát xa xung điện nhỏ EMS và chườm nóng. Trong khi mát xa, máy giúp bạn duỗi thẳng cột sống cổ và ngồi thẳng, tạo ra trải nghiệm mát xa đa chức năng.

Thiết kế giúp tránh cúi đầu quá mức

Khu vực gắn cảm có hình chữ V mới, được thiết kế công thái học và phù hợp với đường cong của cảm. Máy sẽ đỡ cảm của bạn một cách vững chắc để tránh cúi đầu quá mức và giảm áp lực lên đầu và cổ.

Cấu trúc đỡ linh hoạt

Gõi đỡ đàn hồi công tích hợp có thể hỗ trợ tốt cho đầu sau khi đeo máy. Giữ vững cảm để tránh cúi đầu quá mức và giảm căng thẳng.

Mút mềm, có độ đàn hồi cao

Lõi bên trong của mút đàn hồi chậm có độ đàn hồi vừa phải và phù hợp với các độ dài cổ khác nhau. Mút có nhiều lỗ thoáng khí, chất liệu vải mềm mịn giúp bạn mát xa thư giãn, sáng khoái và không bị ngột ngạt.

Mát xa xung điện nhỏ EMS

Các xung tần số kép trung bình và thấp được phát ra đồng đều và ổn định, mô phỏng các kỹ thuật mát xa khác nhau như ấn, vỗ nhẹ, xoa bóp, mát xa và huy động cơ cơ cổ để thư giãn.

2 mức độ chườm nóng

Máy được trang bị một tấm sưởi mỏng, hơi nóng nhẹ nhàng thấm vào vùng cơ cốt lõi của cổ. Bạn có thể chườm nóng trong khi mát xa để thư giãn phần cổ đang bị căng.

4 chế độ chính và 12 mức cường độ

Bạn có thể tùy ý kết hợp các chế độ và mức cường độ xung khác nhau. Cường độ có thể mạnh hoặc nhẹ, mang đến cho bạn trải nghiệm mát xa đa dạng. Các nút bấm được thiết kế dạng lõm và lõi giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

Dây đeo cổ

Dây đeo cổ được kéo dài và có thể gắn theo 2 cách để thoải mái phù hợp với nhiều kích cỡ cổ khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người khác nhau.

Trọng lượng nhẹ

Toàn bộ thiết bị chỉ nặng 150g, nhẹ và dễ đeo. Máy không gây thêm gánh nặng cho cột sống cổ và mang lại trải nghiệm mát xa thoải mái.

Thời lượng pin lâu

Máy tích hợp pin lithium 950mAh, có thể sử dụng trong 120 phút sau một lần sạc đầy. Máy được trang bị cáp sạc Type-C để sạc lại pin bất cứ lúc nào, thích hợp mang theo khi đi du lịch.



Ngày phát hành
2024-04-15

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 48 97126 05096 7

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com