

Philips
เครื่องนวดคอ

การนวดด้วยกระแสไฟฟ้าปริมาณ
ต่ำแบบ EMS

ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ
โครงสร้างเพื่อการพุงที่ยืดหยุ่น

PPM3311



การดูแลคอสองเท่า

รองรับเพื่อบรรเทา นวดเพื่อผ่อนคลาย

ออกแบบเพื่อบรรเทาแรงกดบนคอ ผนึกกำลังระหว่างการนวดด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำกับการประคบอุ่น รูปแบบที่ป้องกันคอโค้งงอจะมีส่วนรองรับคอเพื่อให้อรับคางได้อย่างมั่นคง มีโหมดและความแรงหลากหลายให้เลือก เหมาะกับผู้ใช้หลายๆ ประเภท

ผสมผสานทั้งการพุงและการนวดที่ศีรษะและคอ

- การผสมผสานการพุงและการนวดที่ล้ำสมัยสำหรับศีรษะและคอ
- ดีไซน์รูปตัว V ที่ป้องกันคอโค้งงอ
- โครงสร้างเพื่อการพุงที่ยืดหยุ่น
- โฟมที่นุ่มและยืดหยุ่นสูง

วิธีการนวดที่หลากหลาย

- การนวดด้วยกระแสกระตุ้นแบบ EMS สองความถี่
- ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ
- 4 โหมดหลักและ 12 ระดับความแรง

ใช้งานได้อย่างไร้กังวล

- สายปรับขยายบริเวณคอที่นุ่ม
- การออกแบบที่มีน้ำหนักเบา 150 ก.
- อายุแบตเตอรี่ยาวนาน 120 นาที

PHILIPS

เครื่องนวดคอ

การนวดด้วยกระแสไฟฟ้าปริมาณต่ำแบบ EMS ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ, โครงสร้างเพื่อการพุงที่ยืดหยุ่น

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยวxกxส): 170x180x110 มม.
- ประเภทการนวด: EMS, การประคบร้อน
- น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 0.15 กก.
- สี: ฟ้ายืดหยุ่น

พารามิเตอร์หลัก

- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 3.7 V
- เวลาตัดไฟอัตโนมัติ: 10 นาที
- กำลังไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 3 วัตต์
- แบตเตอรี่: 950 mAh

- โหมดนวด: 4
- กระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 1 A
- พอร์ตชาร์จ: USB Type-C
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 5 V
- ระดับความแรงในการนวด: 12

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM3311DB/97

ไฮไลต์

การผสมผสานทั้งการพุงและการนวดที่ ระยะและคอ

โครงสร้างป้องกันคอโค้งรูปตัว V ที่คิดค้นขึ้นใหม่สดๆ ร้อนๆ นี้ผสานกำลังการนวดแบบ EMS เข้ากับการประคบร้อน ช่วยยืดกระดูกของคุณให้ตั้งตรงขณะนวด พร้อมมอบประสบการณ์การนวดแบบมัลติฟังก์ชัน

รูปแบบที่ป้องกันคอโค้งงอ

บริเวณ ไกล่คางทำทรงเป็นรูปตัว V ซึ่งคิดค้นขึ้นใหม่สดๆ ร้อนๆ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และพอดีกับส่วนโค้งของคาง ช่วยพุงคางของคุณอยู่เสมอเพื่อไม่ให้คอโค้งงอเกินไป และลดแรงกดส่วนศีรษะและคอกลง

โครงสร้างเพื่อการพุงที่ยืดหยุ่น

โครงแบบโค้งเพื่อการพุงที่ยืดหยุ่น ในตัวช่วยรองรับศีรษะ ได้เป็นอย่างดีหลังการสวมใส่หมวกกันน็อค ประคองคางเพื่อป้องกันการโค้งงอที่มากเกินไปและบรรเทาความเครียด

โฟมที่นุ่มและยืดหยุ่นสูง

แกนภายในของโฟมแบบฟองตัวซ้ำมีความยืดหยุ่นที่พอดีและเหมาะกับทุกความยาวลำคอ โฟมจะมีรูระบายอากาศจำนวนมาก ประกอบกับอุปกรณ์ก็จะมีผ้าเนื้อนุ่มเรียบลื่นอยู่ด้านบน ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากการนวด ทั้งยัง ไม่ทำให้อับชื้น

การนวดด้วยสัญญาณไฟฟ้าปริมาณต่ำแบบ EMS

มีการส่งกระแสกระตุ้นสองความถี่ทั้งระดับกลางและระดับต่ำอย่างสม่ำเสมอและคงที่ โดยเป็นการจำลองเทคนิคการนวดที่หลากหลาย เช่น นวดกด นวดตบ นวดเค้น และนวดคลาย รวมทั้งช่วยขยับคลายกล้ามเนื้อคอที่หดเกร็งให้ผ่อนคลาย

ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ

มาพร้อมแผ่นให้ความร้อนแบบบางที่ฝังอยู่ข้างใน ช่วยแผ่ความร้อนไปยังกล้ามเนื้อแกนกลางบริเวณคออย่างอ่อนโยน คุณจึงเพลิดเพลินกับการประคบร้อนพร้อมๆ กับการนวดเพื่อคลายคอตั้งได้

4 โหมดหลักและ 12 ระดับความแรง

สามารถผสมผสานโหมดและระดับความแรงของกระแสกระตุ้นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าระดับแรงหรือระดับเบา เพื่อมอบประสบการณ์การนวดที่หลากหลายให้กับคุณ ปุ่มถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบโค้งเว้าเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวก

สายปรับขวยขวยบริเวณคอ

สายพาดคอยาวขึ้นและยืด ได้สองทาง เพื่อให้พอดีและสบายกับคอขนาดต่างๆ ปรับใช้ได้ตามตรงตามต้องการของหลายคน

ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา

น้ำหนักรวมของอุปกรณ์เพียง 150 กก. ซึ่งเบาและง่ายต่อการสวมใส่ ไม่เพิ่มภาระให้กระดูกคอ และมอบประสบการณ์การนวดที่ช่วยให้ปราศจากกล้ามเนื้อตึง

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน

มีแบตเตอรี่ลิเธียม 950 mAh ในตัวที่สามารถใช้งานได้นาน 120 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม มาพร้อมสายชาร์จ Type-C เพื่อให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ได้ทุกเมื่อ จึงนับเป็นคู่หูเดินทางที่เยี่ยม



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 48 97126 05096 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com