

Philips Xperion 3000
Konepeltivalo

1 200 lm Boost-tilassa / 300 lm

Eco-tilassa

Akunkesto: 3 h (Eco: 12 h)

Monipuoliset

kiinnitysmahdollisuudet

Kokoontaitettava

LUMX30BONNX1



Huippuluokan työvalo

Monipuolinen ja taitettava LED-konepeltivalo

Philipsin monipuolisessa ja joustavassa Xperion 3000 -LED-konepeltivalossa on tehokas ja laaja 1 200 lumenin valokeila.

Kirkas ja miellyttävä työvalo

- Valaise koko työskentelyalue
- Näet pienimmätkin yksityiskohdat 110 asteen valokeilan ansiosta

Monikäyttöinen ja helppo kiinnittää

- Älykävällä valon voi kohdistaa koskematta siihen

Kätevä ja helppokäyttöinen

- Pitkäkestoinen akku
- Akun latauksenilmaisin

Kestää jokapäiväistä käyttöä

- Kestävä alumiini- ja nylonkotelo
- Vesi- ja pölytiivis

PHILIPS

Konepeltivalo

1 200 lm Boost-tilassa / 300 lm Eco-tilassa Akunkesto: 3 h (Eco: 12 h), Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet, Kokoonlaitettava

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Monipuolinen kiinnitys
- Odotetut hyödyt: Huippuluokan työvalo

Tuotteen kuvaus

- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Magneetti: magneettikahva
- Materiaalit ja pinnoitus: Alumiini, nylon
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valon kääntävyys: 225°
- Valikoima: Xperion 3000
- Tekniikka: LED
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
- Koukku: 2 kääntyvää koukku
- Handsfree-toiminnot: Magneettikahva, 2 koukku

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 500 K
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 200 lm
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 600/300 lumenia
- Valon keilakulma: 110°

Sähkö tiedot

- Akun kapasiteetti: 5200 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): Jopa 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 12 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku

- Virtapistokkeen tyyppi: Pistoke ei sisälly toimitukseen
- Latausjohdon tyyppi: USB-C-kaapeli
- Akun latausaika: enintään 4 tuntia
- Virtalähde: akku
- Teho: 10 W
- Jännite: 3,7 V

Tilauksetiedot

- Tilauksmerkintä: 2517331
- Tilaukskoodi: X30BONNX1

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 41,8 cm
- Leveys: 10,8 cm
- Korkeus: 5,3 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 0,8 Kg g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-C-kaapeli

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 46,7 cm
- Leveys: 23,5 cm
- Korkeus: 17,5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,8 kg g

LUMX30BONNX1/10

Kohokohdat

Kirkas ja miellyttävä työvalo

Philips Xperion 3000 -LED-konepeltivalo on kirkas ja tehokas 1 200 lumenin työvalo, jonka ansiosta näet pienetkin yksityiskohdat helposti ja saat työn nopeasti valmiiksi.

110 asteen valokeila

Philips Xperion 3000 -LED-konepeltivalon leveä 110 asteen valokeila valaisee hyvin koko työalueen. Laaja-alainen kirkas valo auttaa näkemään pienetkin yksityiskohdat helposti.

Monipuolisia lisäosia

Työvalon älykahvaa voi käyttää pystytukena tai ripustuskoukkuuna valolle tai kiinnittämään se mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Valmiina haasteisiin

Philips Xperion 3000 -LED-konepeltivaloa voidaan käyttää keskeytyksettä kolme tuntia Boost-tilassa (1 200 lm) ja jopa 12 tuntia Eco-tilassa (300 lm). Valo voidaan ladata täyteen alle neljässä tunnissa, joten yön yli latauduttuaan se on käytettävissä heti seuraavana päivänä.

Et jää pimeään

Philips Under-bonnet LED -työvalon latauksenilmaisn näyttää, milloin akku täytyy ladata. Enää virta ei lopu yhtäkkiä kesken työnteon, sillä ilmaisn näyttää, kuinka kauan käyttöaika on jäljellä ennen akun tyhjenemistä. Ilmaisn näyttää myös, kuinka pian akku on latautunut täyteen.

Tehty kestämään

Philipsin LED-konepeltivalo on kansainvälisen iskunkestävyysluokan IK07 mukainen. Alumiinista ja nylonista valmistettu luja kotelo on suunniteltu kestämään vaativia työolosuhteita, sillä työkaluja putoaa joskus jopa kaikkein huolellisimmilta työntekijöiltä.

Tehty kestämään

Philipsin LED-konepeltivalo on roiske- ja pölysuojattu kansainvälisen IP54-kotelointiluokan mukaisesti, joten vesiroiskeet ja pöly eivät haittaa sen toimintaa.



Julkaisupäivä 2024-04-30

Versio: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com