

Philips 3000 series
Verrou retrofit

Wi-Fi intégré

Ouverture sur l'application
Fonctionne avec un clavier sans
fil*

DDL230C15KAW/37



Améliorez votre serrure existante

La serrure retrofit Philips est facile à installer à l'intérieur de votre porte, et vous permet de continuer à utiliser vos clés actuelles. Grâce à sa solution de connexion Wi-Fi intégrée, vous pouvez vérifier l'état de votre serrure et la commander à toute heure et où que vous soyez.

Fonctions de sécurité améliorées

- Les alertes intégrées protègent votre accès 24/7

Un design dédié à la perfection

- Installation facile à l'aide d'un simple tournevis

Connectez-vous

- Ouverture automatique lorsque vous rentrez chez vous
- Une commande vocale ultra-simple dans une maison connectée
- Le Wi-Fi intégré vous permet de contrôler votre verrou à distance
- Le capteur de position de la porte vous permet de connaître l'état de la porte en temps réel

Convivialité

- Améliorez votre serrure existante en remplaçant le mécanisme intérieur
- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez

PHILIPS

Verrou retrofit
Wi-Fi intégré Ouverture sur l'application, Fonctionne avec un clavier sans fil*

DDL230C15KAW/37

Caractéristiques

Ouverture automatique



Le verrou retrofit Philips offre une autre fonction exceptionnelle : l'ouverture automatique. Une fois cette option activée, il vous suffit de toquer à votre porte muni de votre smartphone pour qu'elle s'ouvre tout simplement !

Compatible domotique



Commandez et vérifiez l'état de votre verrou par commande vocale via Amazon Alexa ou l'Assistant Google.

Alertes intégrées



Un capteur intégré détecte d'éventuelles vibrations au niveau de la porte et alerte les propriétaires en envoyant des notifications à l'application Philips Home Access. Deux modes d'alerte vous permettent de savoir quand quelqu'un toque à votre porte ou porte des coups.

Améliorez votre serrure existante



Le verrou retrofit est facile à installer et à configurer. Il est en outre compatible avec la plupart des serrures à pêne dormant standard du marché, et vous permet de conserver vos clés d'origine tout en profitant des avantages d'un verrou connecté.

Installation facile



Le verrou se pose en quelques minutes à l'aide d'un simple tournevis et il est compatible avec la plupart des serrures à pêne dormant standard.

Wi-Fi intégré



Le verrou retrofit Wi-Fi Philips est doté d'un module Wi-Fi intégré et ne nécessite pas de pont Wi-Fi supplémentaire pour être contrôlé à distance. Commandez facilement à distance votre verrou et gérez votre compte utilisateur en toute sécurité via l'application Philips

Home Access Vous pouvez également ouvrir la porte à distance pour votre famille, vos amis, vos visiteurs, etc.

Partage simple



Partagez facilement l'accès et définissez les autorisations des membres de votre famille dans l'application Philips Home Access. Permettez aux membres de votre famille d'utiliser et de gérer le verrou connecté Philips à partir de leur smartphone. Vous pouvez également partager l'accès avec les invités pour leur permettre d'ouvrir la porte à partir de l'application.

Capteur de position de la porte



Le capteur de position de la porte vous permet de vérifier que votre porte est bien fermée. Vous n'aurez plus besoin de demander à vos voisins de le faire pour vous.

Spécifications

Design et apparence

- Couleur: Noir
- Poignée: Pas de poignée
- Matériau principal: Alliage de zinc

Solution d'accès

- Empreinte digitale: Non
- Clé mécanique
- Application mobile

Capacité de verrouillage

- Clé mécanique

Alimentation

- Type de pile/batterie: CR123A
- Temps d'utilisation: 6 mois*

Facile à utiliser

- Indicateur: Message d'état de fermeture de la

porte, Message de batterie faible / piles faibles, Message d'état de silence, Message d'appairage, Message de verrouillage du système

Mode

- Mode de fonctionnement: Mode automatique, Mode manuel

Installation

- Épaisseur de porte: 35-50 mm
- Sens d'ouverture de la porte: Ouverture gauche vers l'intérieur, Ouverture gauche vers l'extérieur, Ouverture droite vers l'intérieur, Ouverture droite vers l'extérieur
- Type de porte: Porte antivol, Porte cuivre, Porte en bois

Terminer

- Matériau: Alliage de zinc



Date de publication
2024-04-13

Version: 1.1.1

UPC: 8 50048 30640 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* *Clavier sans fil : en option et doit être acheté séparément.