

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Дисплей H-Line

Signage Solutions

55 дюймів

2500 кд/м²

Full HD



55BDL6052H

Зробіть день яскравішим

Дисплей високої яскравості для використання на вулиці 24/7.

Підсилює видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, контроль і підтримка завдяки PPDS Wave

Чудове рішення для вулиці

- Загартоване захисне скло для безпеки
- Сертифікація IP56 – захист від потрапляння пилу та води

Універсальне системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії

Чітке зображення. Висока яскравість

- Full HD. Чіткі зображення. Чітка контрастність
- Висока яскравість (2500 кд/м²). Підходить для використання на вулиці
- Автоматичне освітлення завдяки додатковому датчику зовнішнього освітлення

ОСНОВНІ

Специфікації

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 138,7 см
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 54,6 дюймів
Формат кадру: 16:9
Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
Крок пікселя: 0,63 x 0,63 мм
Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
Яскравість: 2500 кд/м²
Кольори дисплею: 16,7 мільйона
Коефіцієнт контрастності (типовий): 1200:1
Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
Час відгуку (типовий): 6 мсек.
Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
Технологія панелі: IPS

Під'єднання

Відеовхід: HDMI 1.3 (x1)
Інші з'єднання: USB 2.0 (x2)
Зовнішнє керування: RJ45, Датчик зовнішньої підсвітки

Зручність

Встановлення: Горизонтальний, Вертикальне
Керування клавіатурою: Прихована
Просте встановлення: Ручки для транспортування
Інші зручні пристосування: Ручки для транспортування
Характеристики зображення: Вдосконалене регулювання кольорів
Регулювання у мережі: RJ45

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
Споживання енергії (макс.): 220 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт

Підтримувана роздільна здатність дисплея

Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
Відеоформати: 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц, 480p, 60 Гц

Розміри

Ширина телевізора: 1282 мм
Вага виробу: 56 кг
Висота телевізора: 753 мм
Глибина телевізора: 106,2 мм
Ширина телевізора (у дюймах): 50,47 дюймів
Висота телевізора (у дюймах): 29,65 дюймів
Настінне кріплення: 400 мм x 600 мм / 1200 мм x 400 мм, M8
Глибина телевізора (у дюймах): 4,18 дюймів
Ширина рамки: 36,5/36,5/36/36 мм (В/Н/П/Л)
Вага виробу (у фунтах): 123,46 фнт.

Умови роботи

Висота над рівнем моря: 0–3000 м
Діапазон температури (робочий): -20 – 45 °C
MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C
Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 5–95% (без конденсації)
Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5–95% (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

Відтворення відео з USB: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB
Відтворення зображень з USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
Відтворення аудіо з USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Внутрішній програвач

Процесор: RK3568 Cortex-A55 2,0 ГГц
Графічний процесор: ARM G52 2EE
Пам'ять: 16 ГБ
Wi-Fi: 2,4 G
Операційна система: Android 11

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Дистанційне керування та батареї AAA, Шнур живлення, Логотип Philips

Різне

Мови екранного меню: Англійська
Гарантія: 3 роки гарантії
Дозволи контролюючих органів: CB, CE, EAC, PSE
Рівень захисту: IP56
Захисне скло: Загартоване скло AR 5 мм

ОСОБЛИВОСТІ

Автоматичне регулювання яскравості

Гарантуючи ідеальне відображення контенту в будь-який час доби, вбудований датчик зовнішнього освітлення автоматично налаштовує яскравість дисплея відповідно до його оточення.

Висока яскравість (2500 кд/м²)

Впливайте на аудиторію на вулиці. Цей дисплей із високою яскравістю (2500 кд/м²) ідеально підходить для привертання уваги в просторах і жвавих місцях із зовнішнім освітленням, яке змінюється з яскравого денного світла на нічне.

На базі Android

Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплей. Усе контролюється через інтернет-з'єднання.

Підтримка PPD Wave

Дисплей із підтримкою PPD Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

Використання на вулиці повністю сертифіковане

Елегантний і стильний дисплей високої яскравості для використання на вулиці 24/7 із загартованим склом і сертифікацією IP56 працює за будь-яких умов і в будь-яку погоду – спеку, холод, вологість чи пил.

