

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Flerberøringsskjem

Signage Solutions

10"

Drevet av Android

Multi-touch



10BDL3351T

Stor innvirkning fra den minste berøring

Flerberøringsskjem på 10"

Fra rombestilling og instruksjoner til reklamevisning er denne ultraklare flerberørings-smartskjermen ideell når plassen er liten. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plassering, mens Android SoC gir deg allsidige løsninger.

Allsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernkontroll og skjermdeling
- Rammefri overflate som er flat og enkel å rengjøre
- Fleksibel montering: stående, liggende og på bordet

Smart og kraftig

- Klar for Philips Wave med ekstern styring og kontroll av skjermen
- Android: Kjør din egen app, eller velg hvilken favorittapp som skal kjøre

Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Innebygd WiFi og Bluetooth
- Forenkle installasjonen med Power over Ethernet
- Lagre og spill av innhold med internminne

Enestående bilde. Responsiv berøringsskjem.

- Plug-and-play 10-punkts multiberøringsskjem
- Skarp kontrast. Høy leselighet

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 25.6 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

10.1" tommer

Sideforhold: 16:10

Paneloppløsning: 1280 x 800

Optimal oppløsning: 1280 x 800

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skjermfarger: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1

Svartid (typisk): 35 ms

Visningsvinkel (horisontal): 160 grader

Visningsvinkel (vertikal): 160 grader

Operativsystem: Android 13

Tilkoblingsmuligheter

Lyduttgang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C

Videoutgang: HDMI

Fjernstyring: RJ45

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Skjermsparefunksjoner: Lav lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Energisparefunksjoner: Smart Power

Andre praktiske funksjoner: G-sensor,

Kensington-lås

Bildeytelse: Avansert fargekontroll

Kan kontrolleres via nettverket: WiFi, BT 5.0, Ethernet

Programmerbar LED-lampe på siden: Nei

Drift

Strømnett: DC12V +/- 5 %, 2A, IEEE 802.03at

PoE+

Forbruk (typisk): 4 W

Forbruk (maks.): 13 W

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Mål

Bredde, apparat: 262 millimeter

Produktvekt: 0,8 kg

Høyde, apparat: 164 millimeter

Dybde, apparat: 24,75 millimeter

Bredde, apparat (tommer): 10,32 tommer

Høyde, apparat (tommer): 6.46 tommer

Veggmontering: 75 x 75 mm

Dybde, apparat (tommer): 0.97 tommer

Rammens bredde (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)

Vekt på produkt (pund): 1,63 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -10~60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 30–80 % (uten

condens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10–85 % (uten

condens)

Intern spiller

CPU: RK3568

Minne: 2 GB DDR4

Lagring: 8 GB eMMC

Wi-Fi: 802.11 AC/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter,

Hurtigstartveiledning (x1)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, ETL

Interaktivitet

Multi-touch-teknologi: Projected capacitive

Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter

Beskyttelsesglass: 0,7 mm herdet sikkerhetsglass,

Herdet sikkerhetsglass 7 MOHS

Høydepunkter

Power over Ethernet

Forenkle installasjonen med Power over Ethernet-teknologi. Med denne teknologien kan strøm og nett leveres over én enkelt Ethernet-linje. Dette gjør installasjonen enklere, siden det ikke er behov for en strømadapter. Skjermer kan installeres på små og vanskelig tilgjengelige områder, noe som gir et mer fleksibelt og tilpasset skjermoppsett. Og for de som foretrekker ikke å bruke Power over Ethernet, er det en strømadapter inkludert i esken.

Philips Wave-klar

Denne skjermen er klar for Philips Wave. Det betyr at du kan styre og vedlikeholde den eksternt uansett hvor du er, når du måtte ønske. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av sentralt innholdsbehov og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

Drevet av Android

Philips' profesjonelle Android-skjermer er fleksible og sikre, optimalisert for Android-apper og enkel installasjon av nettapper og programvare direkte på skjermen. Alt styres via en Internett-tilkobling.

