



Philips WelcomeEye
Connect pro
VÍdeo-intercomunicador
ligado

Conectado ao seu smartphone

Ecrã tátil ultra plano de 7"
Controlar o acesso à porta
Guarde imagens dos seus
visitantes

DES9600VDP

Vídeo-intercomunicador ligado

O seu vídeo-intercomunicador é um sistema de segurança real. O ecrã torna-se uma ferramenta para controlar o seu acesso. O Welcome Eye Connect Pro tem por base uma qualidade de imagem muito elevada e um ângulo de visão amplo.

Controle o acesso à sua casa onde quer que esteja

- Design elegante desenvolvido em França

Evolução para 3 ecrãs e 2 estações de porta

- Adapte o sistema à sua utilização diária

Controle o acesso à sua casa onde quer que esteja

- Abra o portão com a sua etiqueta RFID

Controle o acesso à sua casa onde quer que esteja

- Registo das fotografias dos visitantes na memória

Controle o acesso à sua casa onde quer que esteja

- Esteja no controlo com o seu smartphone

PHILIPS

Vídeo-intercomunicador ligado

Conectado ao seu smartphone Ecrã tátil ultra plano de 7", Controlar o acesso à porta, Guarde imagens dos seus visitantes

Destaques

Ecrã tátil ultra plano de 7"

O ecrã tátil de 7" permite-lhe: – Desbloquear o impulso elétrico da sua barreira; – Abrir o portão; – Abrir a porta da frente da sua casa com as etiquetas. Acabaram-se as chaves esquecidas e as fechaduras eletrónicas. Se um membro da sua família se tiver esquecido da etiqueta, pode abrir-lhe a porta a partir da aplicação. Defina facilmente as suas preferências (volume, toques, retroiluminação, etc.) com o novo vídeo-intercomunicador WelcomeEye Connect Pro.

Visão noturna a cores

O seu vídeo-intercomunicador é um sistema de segurança autónomo. O ecrã torna-se numa ferramenta para controlar o seu acesso. Fora de casa, a aplicação da câmara assume o controlo. O WelcomeEye Connect Pro tem por base uma qualidade de imagem muito elevada e num ângulo de visão amplo (130/90). A visão noturna é a cores e atinge os 2,5 metros graças aos LED brancos.

Esteja no controlo a partir de qualquer local

Com este vídeo-intercomunicador, pode ver os seus visitantes a partir de qualquer lugar graças à sua função de ligação e à aplicação WelcomeEye Pro. Se estiver ausente, o vídeo-intercomunicador grava os visitantes que tocam à campainha de duas formas: – Gravação de fotografias na memória interna – Gravação de vídeos num cartão microSD (não incluído)

Esteja no controlo com o seu telemóvel

Se não estiver em casa, pode sempre controlar as entradas remotamente com o seu smartphone. A aplicação WelcomeEye Pro permite-lhe estar sempre no controlo das entradas. Se um visitante chegar: – Recebe uma chamada no seu smartphone; – Fala com o visitante; – Abre o portão e/ou a barreira;

Controlo de acesso RFID

O kit inclui 5 etiquetas RFID: 3 etiquetas de administrador e 2 etiquetas de utilizador. Ao passar

as etiquetas de utilizador à frente do leitor RFID, poderá abrir o portão e/ou a barreira para ter acesso ao exterior da casa. As primeiras cinco etiquetas podem ser utilizadas por familiares que precisam de ir e vir sem restrições. No total, o WelcomeEye Connect Pro pode ser emparelhado com até 20 etiquetas RFID.

Monitor com ecrã tátil

O design do WelcomeEye Connect Pro foi desenvolvido em França. Fino e elegante, o monitor (15 mm) adapta-se perfeitamente à decoração da sua casa. Em caso de ausência, quando o visitante toca, é possível gravar uma fotografia ou um vídeo da sua visita. Este documento pode ser visualizado no ecrã do monitor. Com o monitor, pode controlar a abertura e o fecho do portão à distância. Todas as ações são efetuadas a partir do ecrã tátil: o desbloqueio do impulso elétrico ou do motor do portão.

Acessórios

Pode acrescentar no máximo 3 ecrãs adicionais para ter 4 monitores no total e ligar o número de smartphones que quiser ao vídeo-intercomunicador. Também pode adicionar uma segunda estação de porta e uma câmara para ligar à sua casa.

Produto robusto e fiável

A estação de porta está equipada com um visor de alumínio. O seu visitante não é perturbado por gotas de água ou retroiluminação ao tocar à campainha. À noite, a estação de porta e a placa de identificação acendem-se. O WelcomeEye Connect Pro tem certificação IP44 contra pó e chuva.

Aplicação WelcomeEye

Com o WelcomeEye Connect Pro, pode configurar facilmente o seu vídeo-intercomunicador a partir do ecrã tátil: o volume de toque pretendido, os próprios toques e a retroiluminação.

DES9600VDP/12

Especificações

Características do kit

- Dimensões: 210 (A) x 315 (C) x 78 (P) mm

Garantia

- Anos: 3

Controlo de acesso

- Opções: Trinco e portão

Acessório eléctrico

- Na embalagem: Fonte de alimentação plug-in

Norma e certificação

- Tipo: CE, RoHS, REACH

Frequência de Wi-Fi

- 2,4 GHz; 2,4 GHz



Data de publicação
2024-02-06

Versão: 2.2.1

EAN: 36 60215 31022 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com