

# PHILIPS



Xenon  
gépjárműfényező-izzó

Xenon X-tremeVision  
gen2

Lámpa típusa: D1S

85 V, 35 W

Izzók száma: 1



85415XV2S1

## Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén

Lásson minden bukkanót, kanyart és akadályt az úton

Az X-tremeVision gen2 a fénykibocsátás határát megközelítő, erős fénysugárral a xenon technológia legújabb fejlesztése. Ez a kiemelkedő fényteljesítmény kiterjeszti a vezetési határokat a biztonságosabb és kényelmesebb vezetésért.

### Fényspektrum: a kényelmes vezetési élményért

- Jobb láthatóság a biztonságosabb, kényelmesebb vezetés érdekében

### Optimális fényteljesítmény

- A fény megfelelő pontra irányítása az autó előtt

### Xenon minőség és hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips kifejlesztette az innovatív Xenon HID technológiát

### Eredeti gyártó

- A Philips autólámpák díjnyertes termékek
- A legnagyobb autógyártók kedvenc választása
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- Védelem az UV-sugárzás okozta károsodás ellen

### Világosabb fény a maximális láthatóság és biztonság érdekében

- Xenon X-tremeVision gen2: a kiváló vizuális élményért

## Fénypontok

### Akár 150%-kal jobb látási viszonyok

A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a kimagasló teljesítmény érdekében Philips Xenon technológiával készültek. Az X-tremeVision gen2 lámpák hosszabb fénysugarat bocsátanak ki, és akár 150%-kal jobb látási viszonyokat biztosítanak, így hamarabb észreveheti az akadályokat, és időben reagálhat. A jobb perifériás látás révén pedig jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket. Ezek a fényszórók minden bukkanót, kanyart és akadályt megvilágítanak az úton, így a legigényesebb járművezetők számára is megfelelnek, és a legnagyobb odafigyelést igénylő vezetési körülmények között is megállják a helyük.

### Maximális biztonság és láthatóság

A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi. Egyszerűen a fényminőség javításával is segíthet a balesetek megelőzésében. A Xenon X-tremeVision gen2 jobb látási viszonyokat, valamint az akadályok és közlekedési jelzőtáblák hamarabb történő felismerése által jobb reakcióképességet biztosít. A fény spektrális összetétele igazodik a szem természetes színérzékenységéhez. A 4800 kelvines színhőmérséklet révén pedig ez a fényszóró olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.

### Optimális fényteltjesítmény

Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt

jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanak a szembejövő járművek vezetőit.

### Eredeti Xenon technológia

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. Kutatások szerint a xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. Hogyan máshogyan kerekedhetne felül a sötétségen, mint a nappali fényhez igen hasonló erőteljes fehér fényvel?

### Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 °C, üveg: 800 °C) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.

### UV-sugarakkal szemben ellenálló üveg

A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek. Ez a hozzáadott védőréteg biztosítja, hogy a lámpák tartósak legyenek.

### Az autógyártók választása

A Philips lámpák több mint 100 éve töltenek be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezettek be, amelyek a modern járművekben mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

### Díjnyertes autólámpák

Kiváló minőségű és innovatív járművilágításaink díjnyertes termékek, amelyek gyakran elnyerik az autóipari szakértők elismerését.

### ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredetiberendezés-gyártók piacán, mind az utópiacon. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékvalasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

# Xenon X-tremeVision gen2

Xenon gépjárműfényezés-izzó

85415XV2S1

## Műszaki adatok

### Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Több fény

A termék bemutatása: Tapasztalja meg a még nagyobb fényt

### Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított

Alapkészülék: PK32d-2

Rendeltetés: D1S X-tremeVision

Homologizáció ECE

Hatótávolság: Xenon X-tremeVision gen2

Technológia: Xenon

Típus: D1S

### Élettartam

Élettartam: 2500 óra

### A fény jellemzői

Lumen: 3200  $\pm$ 450 lm

Színhőmérséklet: Akár 4800 K

### Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 35 W

Feszültség: 85 V

### Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 85415XV2S1

Rendelési kód: 37697533

### Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: S1

EAN1: 8727900376975

EAN3: 8727900376982

### Csomagolt termék adatai

Bruttó tömeg darabonként: 136 g

Hosszúság: 13 cm

Szélesség: 7 cm

Magasság: 14 cm

Csomagmennyiség: 1

MOQ (szakemberek számára): 2

### Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 15 cm

Szélesség: 13 cm

Magasság: 14 cm

