

PHILIPS



Xenon
gépjárműfényszóró-izzó

Xenon X-tremeVision
gen2

Lámpa típusa: D2R

85 V, 35 W

Izzók száma: 1



85126XV2S1

Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén

Lásson minden bukkanót, kanyart és akadályt az úton

Az X-tremeVision gen2 a fénykibocsátás határát megközelítő, erős fénysugárral a xenon technológia legújabb fejlesztése. Ez a kiemelkedő fényteljesítmény kiterjeszti a vezetési határokat a biztonságosabb és kényelmesebb vezetésért.

Fényspektrum: a kényelmes vezetési élményért

- Jobb láthatóság a biztonságosabb, kényelmesebb vezetés érdekében

Optimális fényteljesítmény

- A fény megfelelő pontra irányítása az autó előtt

Xenon minőség és hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips kifejlesztette az innovatív Xenon HID technológiát

Eredeti gyártó

- A Philips autólámpák díjnyertes termékek
- A legnagyobb autógyártók kedvenc választása
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- Védelem az UV-sugárzás okozta károsodás ellen

Világosabb fény a maximális láthatóság és biztonság érdekében

- Xenon X-tremeVision gen2: a kiváló vizuális élményért

Fénypontok

Akár 20%-kal jobb látási viszonyok

A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a kimagasló teljesítmény érdekében Philips Xenon technológiával készültek. Az X-tremeVision gen2 lámpák hosszabb fénysugarat bocsátanak ki, és akár 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosítanak, így hamarabb észreveheti az akadályokat, és időben reagálhat. A jobb perifériás látás révén pedig jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket. Ezek a fényszórók minden bukkanót, kanyart és akadályt megvilágítanak az úton, így a legigényesebb járművezetők számára is megfelelnek, és a legnagyobb odafigyelést igénylő vezetési körülmények között is megállják a helyük.

Maximális biztonság és láthatóság

A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi. Egyszerűen a fényminőség javításával is segíthet a balesetek megelőzésében. A Xenon X-tremeVision gen2 jobb látási viszonyokat, valamint az akadályok és közlekedési jelzőtáblák hamarabb történő felismerése által jobb reakcióképességet biztosít. A fény spektrális összetétele igazodik a szem természetes színérzékenységéhez. A 4800 kelvines színhőmérséklet révén pedig ez a fényszóró olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.

Optimális fényteltjesítmény

Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt

jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanak a szembejövő járművek vezetőit.

Eredeti Xenon technológia

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. Kutatások szerint a xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. Hogyan máshogyan kerekedhetne felül a sötétségen, mint a nappali fényhez igen hasonló erőteljes fehér fényvel?

Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 °C, üveg: 800 °C) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.

UV-sugarakkal szemben ellenálló üveg

A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek. Ez a hozzáadott védőréteg biztosítja, hogy a lámpák tartósak legyenek.

Az autógyártók választása

A Philips lámpák több mint 100 éve töltenek be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezettek be, amelyek a modern járművekben mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

Díjnyertes autólámpák

Kiváló minőségű és innovatív járművilágításaink díjnyertes termékek, amelyek gyakran elnyerik az autóipari szakértők elismerését.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredetiberendezés-gyártók piacán, mind az utópiacon. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékvalasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Xenon X-tremeVision gen2

Xenon gépjárműfényezés-izzó

85126XV2S1

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Több fény

A termék bemutatása: Tapasztalja meg a még nagyobb fényt

Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított

Alapkészülék: P32d-3

Rendeltetés: D2R X-tremeVision

Homologizáció ECE

Hatótávolság: Xenon X-tremeVision gen2

Technológia: Xenon

Típus: D2R

Élettartam

Élettartam: 2500 óra

A fény jellemzői

Lumen: 3200 $\pm$ 450 lm

Színhőmérséklet: Akár 4800 K

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 35 W

Feszültség: 85 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 85126XV2S1

Rendelési kód: 37709533

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: S1

EAN1: 8727900377095

EAN3: 8727900377101

Csomagolt termék adatai

Bruttó tömeg darabonként: 81 g

Hosszúság: 13 cm

Szélesség: 7 cm

Magasság: 14 cm

Csomagmennyiség: 1

MOQ (szakemberek számára): 2

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 15 cm

Szélesség: 13 cm

Magasság: 14 cm

