

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Ecrã da linha H

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Ilumine o seu dia

Ecrã exterior de elevada luminosidade – 24 horas por dia.

Dê energia à visibilidade do seu ecrã exterior com a sinalização Philips Full HD H-Line de elevada luminosidade. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para áreas exteriores movimentadas que estão sujeitas a luz ambiente elevada e inconstante.

Configuração fácil. Controlo total.

- Utilização, monitorização e manutenção com PPDS Wave

Solução exterior brilhante

- Vidro de proteção temperado para garantir segurança
- Certificação IP56 contra a entrada de pó e água

Solução de sistema versátil

- Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia

Imagem nítida. Luminosidade elevada

- Full HD. Imagens nítidas. Contraste nítido
- Luminosidade elevada (2500 cd/m²). Adequado para utilização no exterior
- Saída de luz automatizada com sensor de luz externo opcional

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico):

138.7 cm

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

54.6 polegada

Rácio de visualização: 16:9

Resolução do painel: 1920x1080p

Espaçamento de píxeis: 0,63 x 0,63 mm

Ótima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Luminosidade: 2500 cd/m²

Cores do ecrã: 16,7 milhões

Rácio de contraste (típico): 1200:1

Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1

Tempo de resposta (típico): 6 ms

Ângulo de visão (horizontal): 178 graus

Ângulo de visão (vertical): 178 graus

Tecnologia do painel: IPS

Conectividade

Entrada de vídeo: 1 HDMI 1.3

Outras ligações: 2 USB 2.0

Controlo externo: RJ45, Sensor de luz ambiente

Conveniência

Colocação: Horizontal, Vertical

Controlo de teclado: Oculto

Facilidade de instalação: Pegas de transporte

Outras funcionalidades: Pegas de transporte

Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado

Controlável em rede: RJ45

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz

Consumo (Máx.): 220 W

Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Formatos de vídeo: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Dimensões

Largura do conjunto: 1282 mm

Peso do produto: 56 kg

Altura do conjunto: 753 mm

Profundidade do conjunto: 106,2 mm

Largura da Unidade (pol.): 50,47 polegada

Altura da Unidade (pol.): 29.65 polegada

Montagem na parede: M8 400 mm x 600 mm / 1200 mm x 400 mm

Profundidade da Unidade (pol.): 4,18 polegada

Largura da moldura: 36,5/36,5/36/36 mm (T/B/R/L)

Peso do produto (lb): 123,46 lb

Condições de funcionamento

Altitude: 0~ 3000 m

Limite de temperaturas (funcionamento): -20~ 45 °C

MTBF: 50 000 hora(s)

Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C

Intervalos de humidade (em funcionamento)

[HR]: 5 - 95% (sem condensação)

Intervalos de humidade (em armazenamento)

[HR]: 5 - 95% (sem condensação)

Aplicações multimédia

Reprodução de vídeo via USB: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB

Reprodução de imagem via USB: BMP, GIF, JPEG, PNG

Reprodução de áudio via USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Leitor interno

UCP: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz

GPU: ARM G52 2EE

Memória: 16 GB

Wi-Fi: 2,4 G

Sistema operativo: Android 11

Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Telecomando e pilhas AAA, Cabo de alimentação, Logo Philips

Diversos

Idiomas apresentados no ecrã: Inglês

Garantia: Garantia de 3 anos

Aprovações regulamentares: CB, CE, EAC, PSE

Nível de proteção: IP56

Vidro protetor: Vidro temperado AR de 5 mm totalmente curado

Destaques

Controlo automático da luminosidade

Ajudando a garantir uma visibilidade perfeito para o público a qualquer hora do dia, o sensor de luz ambiente incorporado ajusta automaticamente a luminosidade do ecrã de acordo com o ambiente.

Luminosidade elevada (2500 cd/m2)

Crie um grande impacto em locais exteriores. Este ecrã de luminosidade ultraelevada de 2500 cd/m2 é perfeito para atrair atenções em áreas grandes e movimentadas, sujeitas a luz ambiente que muda entre luz diária e noturna.

Com Android

Os ecrãs profissionais com Android da Philips, são flexíveis e seguros, otimizados para aplicações Android nativas e para a fácil instalação de aplicações web e software diretamente no ecrã. Tudo controlado através de uma ligação à Internet.

PPDS compatível com Wave

O ecrã PPDS compatível com Wave permite gerir e manter este dispositivo remotamente, desativando de forma segura o conteúdo onde quer que esteja, sempre que quiser. Esta plataforma de nuvem evolutiva confere um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, ecrãs de monitorização e controlo, atualização de firmware, gestão de listas de reprodução e definição de horários de energia. Permite-lhe poupar tempo e energia e reduzir o impacto ambiental.

Certificação total para uso ao ar livre

Ecrã exterior elegante e moderno de elevada luminosidade para uso 24/7, com vidro temperado e certificação IP56 para utilização em todas as condições meteorológicas, quer esteja quente, frio, húmido ou poeirento.

