



Philips Xenon Standard
Fényszóróizzó

Lámpa típusa: D5S

1 db-os csomag
12 V, 25 W

12410C1

Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

Eredeti minőség

A Philips Xenon Standard a kiegészített lámpa cseréjére szolgál. Ugyanolyan minőségű és teljesítményű, mint az eredetileg beszerelt izzó.

Maximális biztonság a Xenon HID izzóval

- A Xenon HID izzó erőteljes fénye maximális biztonságot nyújt

A fényszóró eredeti minőségű cseréje

- A Xenon Standard az eredeti minőségű cserelhető

Eredeti gyártó

- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak betartása
- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben
- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.
- Díjnyertes autólámpa-gyártó

PHILIPS

Fénypontok

Eredeti minőségű csere



A Philips Xenon Standard egy új autó eredeti minőségi fénytjeljesítményét nyújtja. Az izzó minőségét az összes nagy autógyártó jóváhagyta.

Maximális biztonság a Xenon HID izzóval

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt* biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. A Xenon HID-lámpák által kibocsátott intenzív fehér fény a nappali fényhez hasonlítható. Tanulmányok bizonyították, hogy a Xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. *a hagyományos halogénizzókhoz képest

Az autógyártók választása

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennaposokká váltak – a Philips a Xenon HID technológia feltalálója. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

ECE-homologizáció



A Philips Automotive elkötelezett az élenjáró termékek előállítására és szolgáltatások nyújtására, mind az eredetiberendezés-gyártók piacán, mind az utópiacra. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. A teljes gyártási folyamat a legmagasabb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, szabályozott és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000).

Kiváló minőségű kvarcüveg



Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A

lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

Ajánlott autólámpák



Az autóiipari szakértők gyakran dicsérik lámpáinkat.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Standard
- A termék bemutatása: Eredeti minőség

Termékleírás

- Alkalmazás: Fényszóró, Tompított
- Alapkészülék: PK32d-7
- Rendeltetés: D5S
- Homologizáció ECE
- ENSZ-EGB jelölés: E4 0B7
- Hatótávolság: Xenon Vision
- Technológia: Xenon
- Típus: D5S

Élettartam

- Élettartam: B3/Tc = 2500/4000

A fény jellemzői

- Lumen: 2000 lm +300/-200
- Színhőmérséklet: 4 200

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 25 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 12410C1
- Rendelési kód: 37753833

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: C1
- EAN1: 8727900377538
- EAN3: 8727900377545

Csomagolt termék adatai

- Csomagmennyiség/MOQ: 2
- Bruttó tömeg darabonként: 225 g
- Hosszúság: 6.5 cm
- Szélesség: 6 cm
- Magasság: 8.05 cm
- Nettó tömeg darabonként: 10.5 g

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 14 cm
- Szélesség: 11.6 cm
- Magasság: 11 cm
- Nettó tömeg darabonként: 0.21 g
- Bruttó tömeg darabonként: 0.450 kg



Kiadás dátuma
2024-02-06

Verzió: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com