

PHILIPS



H-Line дисплей

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL4002H

Отлична видимост при всякакви условия на осветеност

Дисплей с висока яркост 24/7

Останете видими денем и нощем с дисплеите Philips H-Line с висока яркост. Удивителната яснота и контраст правят това идеално решение за показване на ангажиращо съдържание както в близост до прозорци, така и на по-светли места – от летища до търговски центрове и др.

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Превъзходна картина. Ултрависока яркост.


- Улични означения с Full HD разделителна способност
- Вграден сензор за околна светлина – автоматично управление на яркостта

Универсално системно решение

- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- FailOver. Уверете се, че дисплеят ви никога няма да се изгаси
- Създадена за екстремни условия

Акценти

CMND & Create




Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

FailOver

От решаващо значение за възискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на мултимедийния плейър.

Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели.

Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

Екстремни условия

Подобрено управление на топлината, течнокристални панели с висок TNi и вградени термични сензори за справяне с високи температури на околната среда (слънчева светлина или други) до 2500 cd/m². Поляризатор на дисплея, съвместим с поляризирани слънчеви очила за четливост на слънчева светлина.

Висока яркост

Цифровите дисплеи с висока яркост по улиците привличат вниманието при всякакви условия на осветеност, повишавайки вниманието към магазините и привличайки клиенти. Невероятната яркост до 2500 cd/m² осигурява висока видимост и чисто качество на образа, дори при екстремни условия на околната светлина.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 138.7 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 54.6 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм

Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz

Яркост: 2500 cd/m²

Цветове на дисплея: 1,07 милиарда

Съотношение на контраста (типично): 4000:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм

Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2)

Аудио вход: Жак 3,5 мм

Други връзки: OPS, USB 2.0 (x2)

Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване

Верига на сигнала: DisplayPort, RS232, HDMI, ИЧ верига

Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Управление в мрежа: RS232, RJ45

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Консумация (Обикн.): 245 W

Консумация (макс.): 430 W

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Видео формати: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм разстояние, 6xM4L6

Ширина на изделието: 1248,6 мм

Тегло на изделието: 30,37 кг

Височина на изделието: 719,4 мм

Дълбочина на изделието: 85 мм

Ширина на изделието (инчове): 49,16 инч

Височина на изделието (инчове): 28,32 инч

Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6

Дълбочина на изделието (инчове): 3,35 инч

Ширина на рамката: 17,5 мм (равна рамка)

Тегло на изделието (фунтове): 66,95 lb

Височина на поставка за интелигентно отделение: 100 мм

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~

80% относителна влажност (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~

95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4

USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PNG

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Лого на Philips (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3), Захранващ кабел за променлив ток, Комплект за подравняване на ъглите, Комплект с отворена рамка

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Португалски, Руски, Испански, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, UL/cUL, CB

