

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Multi-Touch

дисплей

Signage Solutions

10"

Работещ с Android

Докосване от няколко
потребителя



10BDL3351T

Голямо въздействие от най-малкия допир

10" Multi-Touch дисплей

От резервиране на стаи и ориентиране навън до работа в малки пространства – този изключително ясен Multi-Touch смарт дисплей е идеален, когато мястото е ограничено. Захранването през Ethernet позволява гъвкаво разположение, а Android SoC дава възможност за разнообразни решения.

Универсално системно решение

- Хост приложение TeamViewer. Дистанционно управление и споделяне на екран
- Изключително лесна за почистване повърхност без рамка
- Гъвкаво закрепване: портрет, пейзаж и върху настолна поставка

Интелигентни и мощни

- Philips Wave с готовност за дистанционно управление и контрол
- Android: Изпълнявайте свое приложение или изберете да изпълните любимото си приложение

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване

- Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет
- Вградени Wi-Fi и Bluetooth
- Опростете инсталацията с Power-over-Ethernet

Превъзходна картина. Бързореагиращ сензорен екран.

- Plug & Play 10-точков Multi-Touch дисплей
- Ясен контраст. Лесно разчитане

Акценти

Power-over-Ethernet

Опростете инсталацията с технологията Power-over-Ethernet. С помощта на тази технология захранване и свързаност могат да се доставят през една Ethernet линия. Това позволява опростено свързване, тъй като няма нужда от захранващ адаптер. Дисплеите могат да се инсталират в малки, трудно достъпни места, което помага да се осигури по-гъвкава и адаптируема среда за представяне. А за тези, които предпочитат да не използват Power-over-Ethernet, в опаковката е включен захранващ адаптер.

Готови за Philips Wave

Вашият Philips Wave дисплей с готовност за дистанционно управление ви позволява да управлявате и поддържате това устройство дистанционно, където и да сте, когато пожелаете. Тази еволюционна облачна платформа ви предоставя пълен контрол, с опростена инсталация и настройка, наблюдение и управление на дисплеите, обновяване на фърмуера, управление на централните потребности за съдържание и

задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и въздействие върху околната среда.

Работещ с Android

Професионалните дисплеи Philips с Android са гъвкави и сигурни – оптимизирани си за приложения на Android и за лесно инсталиране на уеб приложения и софтуер директно на дисплея. Всичко това се управлява чрез интернет връзка.



Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 25.6 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 10.1" инч

Съотношение на размерите на картината: 16:10

Разделителна способност на екрана: 1280 x 800

Оптимална разделителна способност: 1280 x 800

Яркост: 350 cd/m²

Цветове на дисплея: 16,7 милиона

Съотношение на контраста (типично): 1000:1

Време на отговор (типично): 35 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 160 градуса

Операционна система: Android 13

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм

Други връзки: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C

Изход за видео: HDMI

Външен контрол: RJ45

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Функции за опазване на екрана: Понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Други удобства: Акселерометър, ключалка "Кенсингтън"

Качество на картината: Авангардно

управление на цветовете

Управление в мрежа: Wi-Fi, BT 5,0, Ethernet

Захранване

Мрежово захранване: DC 12 V +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 при PoE+

Консумация (Обикн.): 4 W

Консумация (макс.): 13 W

Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Размери

Ширина на изделието: 262 мм

Тегло на изделието: 0,8 кг

Височина на изделието: 164 мм

Дълбочина на изделието: 24,75 мм

Ширина на изделието (инчове): 10,32 инч

Височина на изделието (инчове): 6.46 инч

Конзола за стена: 75 x 75 мм

Дълбочина на изделието (инчове): 0.97 инч

Ширина на рамката (ляво/дясно, горе/долу): 22 (ляво/дясно), 14 (горе/долу)

Тегло на изделието (фунтове): 1,63 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): – 10~60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 30 –

80% (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 10 – 85% (без кондензация)

Вътрешен плетър

Процесор: RK3568

Памет: 2 GB DDR4

Съхранение: 8 GB eMMC

Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Аксессуары

Аксессуары в комплекта: Адаптер за електрозахранване с променлив ток, Ръководство за бърз старт (x1)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Испански, Турски, Руски, опростен китайски, Традиционен китайски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, Директива RoHS, FCC Class A, ETL

Интерактивност

Технология "Докосване от няколко

потребителя": Проектирани капацитивни

Точки на докосване: 10 точки на

едновременно докосване

Защитно стъкло: 0,7 мм предпазно закалено стъкло, Темперирано предпазно стъкло 7 MOHS

