

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Çoklu Dokunmatik
Ekran

Signage Solutions

10 inç

Gücünü Android'den alır

Çoklu Dokunmatik



10BDL3351T

Küçük dokunuşlarla büyük etki

10 inç çoklu dokunmatik ekran

Rezervasyon işlemlerinden yol gösterme veya raf reklamı amaçlı kullanımlara kadar bu ultra net çoklu dokunmatik akıllı ekran, alanın kısıtlı olduğu yerlerde ideal bir seçimdir. Ethernet Üzerinden Güç, esnek yerleştirme imkanı sağlarken Android SoC çok yönlü çözümler sunar.

Çok yönlü sistem çözümü

- TeamViewer Host uygulaması. Uzaktan kontrol ve ekran paylaşma
- Düz, temizlemesi kolay, çerçevesiz yüzey
- Esnek montaj: dikey, yatay ve masa üstü

Akıllı ve güçlü

- Uzaktan ekran yönetimi ve kontrolü için Philips Wave'e hazır
- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın
- Ethernet Üzerinden Güç sayesinde kurulumu basitleştirin
- Dahili WiFi ve bluetooth

Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- Tak ve çalıştır 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran
- Net kontrast. Yüksek okunurluk

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 25.6 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 10.1" inç

En-boy oranı: 16:10

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Optimum çözünürlük: 1280 x 800

Parlaklık: 350 cd/m²

Ekran renkleri: 16,7 milyon

Kontrast oranı (tipik): 1000:1

Tepki süresi (tipik): 35 ms

İzleme açısı (yatay): 160 derece

İzleme açısı (dikey): 160 derece

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak

Diğer bağlantılar: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C

Video çıkışı: HDMI

Harici kontrol: RJ45

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Ekran koruma işlevleri: Düşük Parlaklık

Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç

Diğer kolaylıklar: G sensörü, Kensington kilidi

Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: WiFi, BT 5.0,

Ethernet

Programlanabilir yan LED: Hayır

Güç

Şebeke elektriği: DC 12 V +/- %5, 2 A, IEEE

802.03at PoE+

Tüketim (Tipik): 4 W

Tüketim (Maks.): 13 W

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Boyutlar

Set Genişliği: 262 mm

Ürün ağırlığı: 0,8 kg

Set Yüksekliği: 164 mm

Set Derinliği: 24,75 mm

Set Genişliği (inç): 10,32 inç

Set Yüksekliği (inç): 6.46 inç

Duvara Montaj Aparatı: 75 x 75mm

Set Derinliği (inç): 0.97 inç

Çerçeve genişliği (Sol/Sağ, Üst/Alt): 22 (Sol/Sağ), 14 (Üst/Alt)

Ürün ağırlığı (lb): 1,63 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -10 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %30 - 80 (yoğunlaşmaz)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %10 - 85 (yoğunlaşmaz)

Dahili Oynatıcı

CPU: RK3568

Hafıza: 2 GB DDR4

Depolama: 8 GB eMMC

Wifi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC güç adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CB, CE, RoHS, FCC, Sınıf A, ETL

Etkileşim

Çoklu dokunmatik teknoloji: Yansıtımlı kapasitif

Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası

Koruma camı: 0,7 mm sertleştirilmiş emniyet camı, Sertleştirilmiş emniyet camı 7 MOHS

Özellikler

Ethernet Üzerinden Güç

Ethernet Üzerinden Güç teknolojisiyle kurulumu basitleştirin. Bu teknoloji sayesinde güç ve bağlantı tek bir ethernet hattıyla gerçekleştirilir. Güç adaptörüne ihtiyaç olmadığı için bu basitleştirilmiş bir kurulum sağlar. Ekranlar, daha esnek ve uyarlanabilir görüntüleme ortamı oluşturmaya yardımcı olarak küçük, ulaşılması zor alanlara takılabilir. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisini kullanmayı tercih etmeyenler için de kutuda bir güç adaptörü bulunur.

Philips Wave'e hazır

Philips Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, merkezi içerik ihtiyaçlarını yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

