

Philips WelcomeEye
Connect pro
Gekoppelde intercom met
video

Verbonden met uw smartphone

Ultraplat 7" touchscreen
Bedien de toegang tot de deur
Bewaar foto's van uw bezoekers



DES9600VDP

Gekoppelde intercom met video

Uw videofoon is een echt beveiligingssysteem. Via het scherm bepaalt u zelf wie er toegang heeft. WelcomeEye Connect 2 heeft een erg hoge beeldkwaliteit en een groot gezichtsveld.

Bepaal zelf wie er toegang heeft tot uw huis, waar u ook bent

- Elegant design, ontwikkeld in Frankrijk

Uitbreiding tot drie schermen en twee deuren

- Pas het systeem aan uw dagelijks gebruik aan

Bepaal zelf wie er toegang heeft tot uw huis, waar u ook bent

- Open uw hek dankzij uw RFID-badge

Bepaal zelf wie er toegang heeft tot uw huis, waar u ook bent

- Fotoregistratie van uw bezoekers in het geheugen

Bepaal zelf wie er toegang heeft tot uw huis, waar u ook bent

- Houd alles onder controle dankzij uw smartphone

PHILIPS

Gekoppelde intercom met video

Verbonden met uw smartphone Ultraplát 7" touchscreen, Bedien de toegang tot de deur, Bewaar foto's van uw bezoekers

Kenmerken

Ultraplát 7" touchscreen

Met het 7" touchscreen kunt u: - de elektrische deuropener van uw hek ontgrendelen; - het hek openen; - de voordeur van uw huis openen met de badges. Geen vergeten sleutelbossen meer, geen digicode meer nodig. Als een gezinslid een badge is vergeten, kunt u de deur voor het gezinslid openen vanuit de toepassing. U stelt eenvoudig uw voorkeuren in (volume, beltonen, achtergrondverlichting, enz.) met de nieuwe WelcomeEye Connect Pro-videofoon.

Nachtzicht in kleur

Uw videofoon is een beveiligingssysteem op zich. Via het scherm bepaalt u zelf wie er toegang heeft. Buiten uw huis neemt de cameratoepassing het over. De Welcome Eye Connect Pro heeft een erg hoge beeldkwaliteit en een groot gezichtsveld (130/90). Het nachtzicht reikt tot 2,5 meter dankzij de witte LED's.

Houd alles onder controle, waar u ook bent

Met deze videofoon kunt u uw bezoekers overal zien dankzij de verbonden functie en de Welcome Eye Pro-toepassing. Als u weg bent, neemt uw videofoon op twee manieren de bezoekers op die op uw deurbel drukken: - foto's in het interne geheugen - video's op een microSD-kaart (niet meegeleverd)

Houd controle met uw telefoon

Als u niet thuis bent, kunt u uw ingangen altijd op afstand bedienen met uw smartphone. Met de toepassing Welcome Eye Pro kunt u te allen tijde controle houden over uw ingangen. Als een bezoeker aankomt: u ontvangt een oproep op uw smartphone; spreek met uw bezoeker; open het hek en/of de slagboom;

RFID-toegangscontrole

De set bevat 5 RFID-badges: 3 beheerdersbadges en 2 gebruikersbadges. Door de gebruikersbadges voor

de RFID-lezer te houden, kunt u het hek en/of de slagboom openen. Dit geeft u toegang tot het terrein rond het huis. De eerste vijf badges kunnen worden gebruikt door familieleden die moeten kunnen komen en gaan wanneer ze willen. In totaal kan de Welcome Eye Connect Pro worden gekoppeld aan maximaal 20 RFID-badges.

Monitor met touchscreen

Het ontwerp van de Welcome Eye Connect Pro is ontwikkeld in Frankrijk. De dunne en elegante monitor (15 mm) past perfect in uw interieur. Als een bezoeker bij uw afwezigheid aanbelt, is het mogelijk om een foto van het bezoek te maken of hiervan een video op te nemen. Deze kan worden bekeken vanaf het monitorscherm. Met de monitor kunt u het hek op afstand openen en sluiten. Alle acties worden uitgevoerd vanaf het touchscreen: het ontgrendelen van de elektrische deuropener of de motor van het hek.

Accessoires

U kunt maximaal 3 extra schermen toevoegen, zodat u in totaal 4 monitors hebt, en een onbeperkt aantal smartphones aansluiten op de videofoon. U kunt ook een tweede deurstation en een camera toevoegen om uw huis te verbinden.

Robuust en betrouwbaar product

Het deurstation is voorzien van een aluminium kap. Het zicht op uw bezoeker wordt niet gehinderd door waterdruppels of achtergrondverlichting bij het aanbellen. 's Nachts worden het deurstation en het naamplaatje verlicht. De Welcome Eye Connect Pro is IP44-gecertificeerd tegen stof en regen.

WelcomeEye-app

Met de Welcome Eye Connect Pro kunt u uw intercom met video eenvoudig configureren vanaf het touchscreen: het gewenste beltoonvolume, de beltonen zelf en de achtergrondverlichting.

Specificaties

Set functies

- Afmetingen: 210 (h) x 315 (l) x 78 (d) mm

Garantie

- Jaar: 3

Toegangscontrole

- Opties: Slot en hek

Elektrische accessoires

- In verpakking: Plug-in stroomvoorziening

Norm en certificering

- Type: CE, RoHS, REACH

Wi-Fi-frequentie

- 2,4 GHz; 2,4 GHz



Publicatiedatum
2024-02-06

Versie: 2.2.1

EAN: 36 60215 31022 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com