

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



H-Line Ekran

Signage Solutions

55 inç

2500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Gününüzü aydınlatın

Yüksek parlaklığa sahip 7/24 dış mekan ekranı.

Philips Yüksek Parlaklık H-Line Full HD ekranlarla dış mekandaki ekranınızın görünürlüğünü artırın. Çarpıcı netlik ve kontrast, bu ürünü yüksek ve değiştirilebilir ortam ışığının bulunduğu yoğun dış alanlar için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Mükemmel dış mekan çözümü

- Güvenlik ve emniyet için sertleştirilmiş koruyucu cam
- Toz ve su girişine karşı IP56 sertifikası

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

Net görüntü. Yüksek parlaklık

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- Yüksek parlaklık (2500 cd/m²). Dış mekanda kullanıma uygun
- İsteğe bağlı harici ışık sensörlü otomatik ışık çıkışı

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık: 2500 cd/m²
Ekran renkleri: 16,7 Milyon
Kontrast oranı (tipik): 1200 : 1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 6 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Panel teknolojisi: IPS

Bağlantı

Video girişi: HDMI 1.3 (x1)
Diğer bağlantılar: USB 2.0 (x2)
Harici kontrol: RJ45, Ortam Işığı Sensörü

Kullanılabilirlik

Yerleştirme: Yatay, Dikey
Klavye kontrolü: Gizli
Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Maks.): 220 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1282 mm
Ürün ağırlığı: 56 kg
Set Yüksekliği: 753 mm
Set Derinliği: 106,2 mm
Set Genişliği (inç): 50,47 inç

Set Yüksekliği (inç): 29.65 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 600 mm / 1200 mm x 400 mm M8
Set Derinliği (inç): 4,18 inç
Çerçeve genişliği: 36,5 / 36,5 / 36 / 36 mm (Üst/Alt/Sağ/Sol)
Ürün ağırlığı (lb): 123,46 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): -20 ~ 45 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[RH]: %5 - 95 (yoğunlaşmaz)
Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 95 (yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB
USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Dahili Oynatıcı

CPU: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz
GPU: ARM G52 2EE
Hafıza: 16 GB
Wifi: 2,4 G
İşletim sistemi: Android 11

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan kumanda ve AAA Piller, Güç kablosu, Philips logosu

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CB, CE, EAC, PSE
Koruma seviyesi: IP56
Koruyucu cam: 5 mm Tam Birleştirilmiş Yansıma Önleyici Sertleştirilmiş Cam

Özellikler

Otomatik parlaklık kontrolü

Kitlenizin günün herhangi bir saatinde mükemmel bir görüş elde etmesini sağlamaya yardımcı olan dahili ortam ışığı sensörü, ekran parlaklığını ortamına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

Yüksek parlaklık (2500 cd/m²)

Dış mekanlarda büyük bir etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m² ekran, güçlü gün ışığı ve gece karanlığı arasında değişen ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

Dış mekanda kullanımı onaylı

Sıcak, soğuk, ıslak veya tozlu tüm hava koşullarında kullanım için sertleştirilmiş camlı ve IP56 sertifikalı şık ve zarif, yüksek parlaklığa sahip 7/24 dış mekan ekranı.

