



Philips X-tremeVision
Pro150
gépjárműfényező-izzó

Lámpa típusa: HIR2

1 db-os csomag
12 V, 55 W

9012XVPB1

Szembetűnő fényerő az extra biztonságért

A kiváló teljesítmény és a hosszú élettartam optimális egyensúlya

A Philips X-tremeVision Pro150 a hihetetlen fényerőt és a hasonló, nagyteljesítményű izzóknál eddig még nem látott élettartamot ötvözi, így olyan látási viszonyokat biztosít, amelyeknek köszönhetően Ön és szerettei még biztonságosabban utazhatnak.

Megbízható Philips minőség

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

Jobb látási viszonyok az akár 150%-kal nagyobb fényerő révén

- Jobb látási viszonyok a biztonságos vezetéshez

Hosszabb élettartam a folyamatos biztonságért

- Ne kössön kompromisszumot a biztonság terén, cserélje párosával
- Akár 450 óra használat nagy teljesítményű izzóval (3)

Nagyobb kontraszt és jobb látási viszonyok a hideg fény révén

- A hideg fény tisztább kilátást és nagyobb kényelmet biztosít

Nagy teljesítményű fénysugár, amely 70 m-rel távolabbra elér(2)

- Nyerjen több időt a veszélyek észlelésére és elkerülésére

PHILIPS

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Több fény
- A termék bemutatása: Akár 150%-kal erősebb fény

Termékleírás

- Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Nappali menetfény
- Alapkészülék: PX22d
- Rendeltetés: HIR2 9012 XVP 12V 55W PX22d B1
- Homologizáció ECE
- Hatótávolság: X-tremeVision Pro150
- Technológia: Halogén
- Típus: HIR2

Élettartam

- Élettartam: 300 óra

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 3,350 K
- Lumen [lm]: 1875±15%

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 55 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 9012XVPB1
- Rendelési kód: 00561828

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: B1
- EAN1: 8719018005618
- EAN3: 8719018005625

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 3.6 cm
- Magasság: 12.9 cm
- Csomagmennyiség: 1
- MOQ (szakemberek számára): 5

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 15.0 cm
- Szélesség: 13.5 cm
- Magasság: 13.0 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 0.244 kg

Fénypontok

Erősebb fény a nagyobb biztonságért

A Philips X-tremeVision Pro150 akár 150%-kal erősebb fény kibocsátására képes(1), így Ön nyugodtan utnak indulhat szeretteihez, hiszen biztos lehet benne, hogy sötétben és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is tisztán fog látni. A továbbfejlesztett izzószál megnövelt pontosságával és fénysűrűségével biztosítja az út jobb megvilágítását, a nagyobb fényerőről pedig az új Diamond Precision kvarcüveg-technológia gondoskodik.

Egy életre szóló biztonság

A Philips Diamond Precision kvarcüveg új gyártási technikája növeli a fényáteresztő képességet, valamint nagyobb ellenállást biztosít a hőszökkel és a nyomással szemben. A nemesgázok testreszabott összetétele további védelmet nyújt az izzószálnak az öregedéssel szemben. Ez nagyobb fényerőt és hosszabb, akár 450 órás élettartamot jelent (megfelel: H7; HIR2: 300 h), amely valószínűleg a leghosszabb, amit egy ilyen erőteljes izzó biztosítani képes.

Akár 70 méterrel távolabbra láthat(2)

A Philips X-tremeVision Pro150 izzók fénye akár 70 méterrel távolabbra(2) is képes elérni, így Ön hatékonyabban reagálhat az úton felbukkanó veszélyekre. A biztonsági távolság növelésével Ön és utasai nyugodtabban utazhatnak.

Maradjon hosszabb ideig éber

A sötétben való vezetés fárasztja a szemet, ami a látás megerőltetéséhez és fokozott fáradtságérzethez vezethet. A fehérebb, akár 3400 K (megfelel: H7; HIR2: 3350 K) hőmérsékletű fényt kibocsátó Philips X-tremeVision Pro150 nagyobb kontrasztot biztosít, így Ön könnyebben és biztosabban felismerheti a látótérben feltűnő objektumokat. Minél tisztábban lát, annál tovább képes éber maradni, így a vezetés nemcsak biztonságosabb, de élvezetesebb is lesz.

Mindkét izzót egyszerre cserélje ki

A fényszóróizzókat érdemes mindig párban cserélni, ne csak a kiégett izzót cseréljük ki! A modern izzók több fényt bocsátanak ki, és nagyobb teljesítményre képesek, így biztonságosabb vezetési élményt nyújtanak. Ha párosával cseréli ki az izzókat, időt és pénzt takarít meg, valamint csökkentheti a fényszórók meghibásodásának kockázatát, ám mindenekelőtt biztonságosabb utazást tesz lehetővé ön maga és szerettei számára.

A legkiválóbb minőségű gépjárművilágítás

A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips X-tremeVision Pro150 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.

* 1 A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.

* 2 Extra biztonsági távolság az ENSZ-EGB előírásokban meghatározott minimum fénysugárhosszhoz viszonyítva, 1 lux alapján. A gépjárműtől számított legnagyobb távolság.

* 3 Tompított fényszóróra vonatkozik, ködlámpák esetében ettől eltérő



Kiadás dátuma
2024-08-02

Verzió: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com