

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Displej řady H

Signage Solutions

140 cm (55")

2 500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Zlepšete jim den

Displej s vysokým jasnem pro venkovní provoz 24/7.

Zlepšete viditelnost na svém displeji pro venkovní provoz díky značení Philips High Brightness H-Line Full HD. Úžasný jas a kontrast představují dokonalé řešení pro rušné venkovní oblasti, které jsou vystaveny silnému a proměnlivému okolnímu světlu.

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, monitorování a údržba pomocí PPDS Wave

Skvělé řešení pro venkovní používání

- Tvrdé ochranné sklo pro bezpečnost a zabezpečení
- Certifikace IP56 proti vniknutí prachu a vody

Všestranné systémové řešení

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie

Vynikající obraz. Vysoký jas.

- Full HD. Čistý obraz. Ostrý kontrast
- Vysoký jas (2 500 cd/m²). Vhodný pro venkovní použití.
- Automatický světelný výstup s volitelným snímačem venkovního světla

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 138,7 cm

Úhlopříčka obrazovky (palce): 54,6 palců

Poměr stran: 16:9

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Rozteč obrazových bodů: 0,63 x 0,63 mm

Optimální rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz

Jas: 2 500 cd/m²

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Kontrastní poměr (typický): 1 200 : 1

Dynamický kontrastní poměr: 500 000 : 1

Reakční doba (typická): 6 ms

Úhel sledování (horizontální): 178 stupěň

Úhel sledování (vertikální): 178 stupěň

Technologie panelu: IPS

Možnosti připojení

Vstup videa: HDMI 1.3 (x 1)

Další připojení: USB 2.0 (x 2)

Externí ovládání: RJ45, Senzor okolního osvětlení

Pohodlí

Umístění: Na šířku, Na výšku

Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý

Snadná instalace: Rukojeti pro přenášení

Další výhody: Rukojeť pro přenášení

Výkon obrazu: Pokročilé ovládání barev

Síťové ovládání: RJ45

Napájení

Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Spotřeba (max.): 220 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,5 W

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x

768, 60 Hz

Videoformáty: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30,

50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Rozměry

Šířka přístroje: 1 282 mm

Hmotnost výrobku: 56 kg

Výška přístroje: 753 mm

Hloubka přístroje: 106,2 mm

Šířka přístroje (palce): 50,47 palců

Výška přístroje (palce): 29,65 palců

Držák na zeď: 400x600 mm / 1 200x400 mm M8

Hloubka příst. (palce): 4,18 palců

Šířka rámečku: 36,5 / 36,5 / 36 / 36 mm

(H/D//P/L)

Hmotnost výrobku (lb): 123,46 lb

Provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m

Rozsah teplot (provozní): -20 ~ 45 °C

Střední doba mezi poruchami (MTBF):

50 000 hodin

Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 5–95 % (bez kondenzace)

Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5–95 % (bez kondenzace)

Multimediální aplikace

USB přehrávání videa: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB

USB přehrávání obrazu: BMP, GIF, JPEG, PNG

USB přehrávání hudby: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Interní přehrávač

procesor: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz

GPU: ARM G52 2EE

Paměť: 16 GB

Wi-Fi: 2,4 G

Operační systém: Android 11

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Dálkový ovladač a baterie

AAA, Napájecí kabel, Philips logo

Různé

Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština

Záruka: Třiletá záruka

Regulační opatření: CB, CE, EAC, PSE

Stupeň krytí: IP56

Ochranné sklo: 5mm celolepené antireflexní

tvrzené sklo

Přednosti

Automatická regulace jasu

Vestavěný snímač okolního světla pomáhá zajistit, aby vaši diváci měli dokonalý obraz v kteroukoli denní dobu, a automaticky upravuje jas displeje podle prostředí.

Vysoký jas (2 500 cd/m²)

Udělejte venku velký dojem. Tento displej s mimořádně vysokým jasnem 2 500 cd/m² je ideální pro upoutání pozornosti na velkých, rušných místech, kde se mění okolní světlo mezi silným denním světlem a nocí.

Se systémem Android

Profesionální displej Philips s operačním systémem Android jsou flexibilní a bezpečné, optimalizované pro nativní aplikace pro systém Android a snadnou instalaci webových aplikací a softwaru přímo na displeji. Vše se ovládá prostřednictvím internetového připojení.

Připraveno na PPDS Wave

Displej připravený na technologii PPDS Wave vám umožní spravovat a udržovat toto zařízení na dálku a bezpečně vypínat obsah, ať jste kdekoli a kdykoli. Díky této evoluční cloudové platformě máte vše plně pod kontrolou – zjednodušenou instalaci a nastavení, sledování a ovládání displeje, aktualizaci firmwaru, správu seznamů skladeb a nastavení plánů napájení. Šetří váš čas, energii a dopad na životní prostředí.

Plně certifikováno pro venkovní použití

Elegantní a stylový venkovní displej s vysokým jasnem 24/7, tvrzeným sklem a certifikací IP56 pro použití za každého počasí, ať už je horko, zima, vlhko nebo prašno.

