



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

32"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD



32BDL3650Q

Tűnjön ki a tömegből

Sokoldalú és könnyen beállítható 18/7-es kijelző

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-sorozatú digitális kijelzővel. Ez a megbízható, egyszerűen telepíthető, Android alapú információmegjelenítő megoldás Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében, így bárhol, bármikor, teljes körű irányítást tesz lehetővé Önnek.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése
- Egyszerűen ütemezheti az USB-n vagy a belső memóriában tárolt tartalmakat

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Opcionális Interact eszköz a vezeték nélküli képernyőmegosztáshoz
- Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!

Intelligens és hatékony

- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

Sokoldalú rendszermegoldás

- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

PHILIPS

Fénypontok

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az

elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

Interact (opcionális)

Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja a továbbítást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.

Android 10 rendszerrel

Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző Philips professzionális kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.

PPDS Wave

Fedezze fel a Philips Q-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 31.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögteremtomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szögteremtomány (függőleges): 178 degree
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Paneltechnológia: VA
- Operációs rendszer: Android 10
- Pára: 2%

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db), DVI-I (1 db), USB 3.0 (1 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: micro SD
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 3 x 3
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett
- Távwézlőjel: Zárható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A
- Fogyasztás (tipikus): 41 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz,

- 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 726,5 mm
- Termék tömege: 5,31 kg
- Készülék magassága: 425,4 mm
- Készülék mélysége: 69,1 (a fogantyúnál) / 65,1 (a fali rögzítésnél) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 28,6 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 16,75 hüvelyk
- Fali tartó: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,72 (a fogantyúnál) / 2,56 (a fali rögzítésnél) hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 mm (L/R/T), 17,2 (B)
- Termék tömege (fontban): 11,71 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiólejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső lejátszó

- CPU: Quad Core Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Memória: 16 GB, 3 GB DDR

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távwézlő és AAA elemek, RS232 kábel, USB-fedél és csavarok, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, hagyományos kínai, arab, japán
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CB, CE, FCC, A osztály, VCCI, RoHS, UL



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 5.5.1

EAN: 87 12581 79928 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com