



Philips Signage Solutions
E-paper Signage

25 tolli
Android



25BDL4150I

Täieliku värvivõimsuseta ekraanid

Tehnoloogia helgemaks tulevikuks

Alates enesekindlalt värvilistest menüüdest kuni paberivabade plakatiteni, äratage ellu uue ajastu kuvapotentsiaal. Digiteerige pabermärke või vahetage välja digitaalsed mudelid, mis näitavad staatilisi kujutisi, kasutades väga selget, kergesti uuendatavat ja jätkusuutlikumat ePaperi tehnoloogiat.

Paindlik paigutamisvõimalus

- Ei ole vaja pidevat toiteühendust
- Suurus võimaldab paberplakateid ja -märke hõlpsalt vahetada

Paindlikud kasutusvõimalused

- Tulevikutehnoloogia
- PPDS lainevalmis kaugjuhtimiseks

Tasuv süsteemilahendus

- Võimsus puudub, et näidata kujutist 24/7/365
- Ülimadal võimsus sisu muutmiseks

Võrratu jõudlus. Särav protsessori kiirus

- Android SoC protsessor
- Täisvärvilised ePaperi kuvarid
- Loetav päikesevalguses

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- Heliväljund: Vasak/parem heli (3,5 mm pistik)
- Videosisend: USB
- Muud liidesed: Mikro-SD, Mikro-USB

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 25.3 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 3200 x 1800
- Ekraani värvid: 60k
- Operatsioonisüsteem: Android 11

Kommunikatsioon

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2RX 802,11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 moodul

Mugavus

- Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)
- Võrgu kaudu juhitud: LAN (RJ45)
- Patareipesa: 4 tk 18650 patareid (>2600 mAh) ei kuulu komplekti

Võimsus

- Toiteallikas: 20 V / 2,25 A adapter, PoE++, IEEE 802.3bt (3. tüüpi)

Mõõtmed

- Seadme laius: 598,6 mm
- Toote kaal: 2,7 kg
- Seadme kõrgus: 350,2 mm
- Seadme sügavus: 37,5 mm
- Seinakinnitus: 100x100 mm VESA kinnitus
- Ääre laius: 18,6/18,6/18,6/22 mm

Kasutustingimused

- Kõrgus: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 15~ 35 °C
- Suhteline õhuniiskus: 20% ~ 80 %
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Sisemine mängija

- CPU: Rockchip PX30S
- Mälu: 2 GB DDR4
- Hoiustamine: 16 GB EMMC

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AC-adapter, Kiirjuhend (1)

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Lihtsustatud hiina
- Garantii: 3-aastane garantii
- Heakskiidud: CE, CB, UL, FCC

Esiletõstetud

Androidi-põhine

Androidi-põhised Philipsi professionaalsed ekraanid on paindlikud ja turvalised, optimeeritud kohalike Android-rakenduste jaoks ning veebirakenduste ja tarkvara lihtne installimine otse ekraanile. Kõik juhitakse Interneti-ühenduse kaudu.

Lihtne sisu laadimine

60 000 värvi kuvamine, sealhulgas sinine, selge ja kindel sõnumside ja 16 GB sisemäluga. Ühendage toiteallikasse, et laadida üles uus staatiline sisu kohe mängimiseks USB, kohtvõrgu või Wi-Fi-ühenduse kaudu.

PPDS lainevalmis

Teie PPDS-lainevalmis ekraan võimaldab teil seda seadet eemalt hallata ja hooldada, lülitades sisu turvaliselt välja kõikjal, kus viibite. See evolutsiooniline pilveplatvorm juhib teid täielikult, lihtsustades installimist ja seadistamist, kuvade jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja toitegraafikute seadmist. Säastate aega, energiat ja keskkonda.

Madal võimsustarve

Sobib ideaalselt keskkondadesse, kus puudub tihe juurdepääs elektrile. Philips Tableaux'd saab paigutada ja ümber paigutada, kuvades värvilist staatilist sisu samamoodi nagu paberplakateid, mis nõuavad toiteühendust ainult uue sisu laadimisel.

Tulevike tehnoloogia

Tehnoloogia arendamine teie jätkusuutliku tuleviku jaoks – võimsad, jäätmevabad värvilised paberplakatite asendused.

