



Skjerm i D-serien

Signage Solutions

65"

Drevet av Android

500 cd/m²



65BDL4650D

Smart og modulær for enda lengre levetid drevet av Android

Philips D-Line er utformet for å engasjere publikum og glede kundene. Med Android 11 for enkel programvareintegrasjon er denne allsidige skjermen egnet for innvirkning i alle miljøer.

Strekk seeropplevelsen litt lenger

- ADS-vidvinkelskjerm

Nyskapende løsninger for all Signage-bruk

- Lagre og spill av innhold med internminne
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Integreert WiFi 6- og Bluetooth-modul

Ta vare på deg selv, virksomheten og publikum

- Valgfri 4G/LTE-modul for pålitelig tilkobling
- Modularitet – lengre produktlevetid
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

Maksimer budskapets påvirkningskraft

- Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
- Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater

Høydepunkter

Internminne



Lagre og spill av innhold med internminne. Last opp medier på skjermen, og spill av innholdet umiddelbart. I kombinasjon med den interne leseren fungerer den også som bufferminne når du streamer nettbasert innhold. Hvis nettverket slutter å fungere, fortsetter internminnet å kjøre innholdet ved å spille av en hurtigbufret versjonen av det, noe som sikrer at mediene spilles av som normalt selv om det ikke finnes noen nettverkstilkobling.

ADS-vidvinkelskjerm

Bli sett fra alle vinkler med ADS-vidvinkelteknologi. Advanced Super Dimension Switch gir raskere bildebehandling på skjermen

for jevnere innholdsoverganger, utrolig bildenøyaktighet og overlegen fargegjengivelse med 180-graders visning.

FailOver

FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er kritisk for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinnangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.

Modularitet

Utvid skjermen inn i fremtiden med vår modulære tilnærming. Den gir muligheter for lengre produktlevetid med komponenter som er enkle å ta av og skifte ut, og et sterkt fokus på bærekraft med redusert WEEE-avfall.

Drevet av Android 11

Philips D-Line er drevet av Android 11, og med integrert WiFi leverer den den ultimate, sikreste og mest tilkoblede skjermopplevelsen.

Optimalisert for Android-apper, og lar deg installere netttapper og programvare direkte på skjermen, noe som fjerner behovet for en ekstern mediespiller.

SmartBrowser

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med vår integrerte HTML5, Chromium-baserte nettleser. Design innholdet ditt på nett og koble til en enkelt skjerm – eller hele nettverket – enten liggende eller stående i 4K UHD-oppløsning. Bare koble til internett via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel.

PPDS Wave

Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips D-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 163.8 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,372 x 0,3 x 72 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160, ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down,

Dynamisk kontrastforbedring,
Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 11

Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4(x1),

HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: 4G/LTE-antennekontakter,

Mikro-USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)

Videoutgang: DisplayPort 1.4(x1)

Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack,

IR (inn/ut) 3,5 mm jack

WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (skyvemodul)

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrise: Opptil 10 x 15

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Signalsløyfe: IR-sløyfegjennomgang, DisplayPort,
RS232

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, Eksternt

4G mPCIe-spor, RJ45, WiFi

WiFi-protokoll: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 155 W

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x

1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768,

60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,

1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz,

640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz

Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz,

576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50,

60 Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 1462,3 millimeter

Produktvekt: 28,1 kg

Høyde, apparat: 837,3 millimeter

Dybde, apparat: 89,9 (diameter med håndtak) /

68,9 (diameter ved veggmontering) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 57,57 tommer

Høyde, apparat (tommer): 32,96 tommer

Veggmontering: 400 mm (H) x 400 mm (V), M8

Dybde, apparat (tommer): 3,54 (diameter med

håndtak) / 2,71 (diameter ved

veggmontering) tommer

Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)

Vekt på produkt (pund): 61,95 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen
kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF
(ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: MPEG, H.263, H.264,

H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Intern spiller

CPU: 2x A72 + 4x A53

GPU: ARM Mali-T860 MP4

Minne: 4GB RAM

Lagring: 32 GB eMMC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling,
Philips-logo (x1), Deksel for AC-bryter, USB-
deksel (x1), Skruer, Nettledning, IR-sensorkabel
(1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll
og AAA-batterier, RS232-kabel, Wi-Fi-modul,
Ledningsklemme (x3)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk,
Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk,
Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk,
Japansk,
Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk,
Svensk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CB, CE, FCC, klasse A,
RoHS, EMF, EnergyStar 8,0, UL

