

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Multi-Touch-näyttö

Signage Solutions

10"

Android-järjestelmällä

Multi-touch



10BDL3351T

Suuri vaikutus pienellä kosketuksella

10-tuumainen Multi-Touch-näyttö

Erittäin tarkka Multi-Touch-älynäyttö sopii huonevarauksiin, hyllymainontaan ja opasteeksi paikoissa, joissa tilaa on niukasti. Se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiosta, ja Android SoC mahdollistaa monipuoliset ratkaisut.

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- TeamViewer Host -sovellus. Etäohjaus ja näytön jakaminen
- Litteä ja helposti puhdistettava, reunaton pinta
- Vaihdeettava asennustapa: pysty, vaaka tai jalusta

Älykäs ja tehokas

- Philips Wave -valmius näyttöjen etähallintaa ja etäohjausta varten
- Android – käytä omaa sovellustasi tai valitse suosikkisovelluksesi

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Helpota asennusta PoE (Power-over-Ethernet) -tekniikalla
- Sisäinen Wi-Fi ja Bluetooth
- Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla

Erinomainen kuvanlaatu. Kosketusnäyttö.

- Plug-and-play 10 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö
- Terävä kontrasti. Helppolukuinen

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (cm): 25.6 cm
Ruudun halkaisija (tuuma): 10.1" tuumaa
Kuvasuhte: 16:10
Näytön resoluutio: 1280 x 800
Erinomainen tarkkuus: 1280 x 800
Kirkkaus: 350 cd/m²
Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
Kontrastisuhte (tav.): 1 000:1
Vasteaika (tyypillinen): 35 ms
Katselukulma (vaaka): 160 astetta
Katselukulma (pysty): 160 astetta
Käyttöjärjestelmä: Android 13

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
Muut liitännät: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
Videolähtö: HDMI
Ulkoinen ohjaus: RJ45

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
Näytönsäästötoiminnot: Vähäinen kirkkaus
Napppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
Muut käyttömukavuusominaisuudet: G-anturi, Kensington-lukko
Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
Ohjattavissa verkon kautta: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
Ohjelmoitava LED-sivuvalo: ei

Virta

Verkkovirta: DC 12 V +/- 5 %, 2 A, IEEE 802.03at PoE+
Virrankulutus (tav.): 4 W
Kulutus (enintään): 13 W
Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

Laitteen leveys: 262 mm
Laitteen paino: 0,8 kg
Laitteen korkeus: 164 mm
Laitteen syvyys: 24,75 mm



Laitteen leveys (tuumaa): 10,32 tuumaa
Laitteen korkeus (tuumaa): 6.46 tuumaa
Seinäteline: 75 x 75 mm
Laitteen syvyys (tuumaa): 0.97 tuumaa
Näytön reunan leveys (V/O, Y/A): 22 (V/O), 14 (Y/A)
Laitteen paino (lb): 1,63 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
Käyttölämpötila: 0...40 °C
MTBF: 50 000 tuntia
Varastointilämpötila: -10 ~ 60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: 30–80 % (ilman kondensaatiota)
Kosteus (säilytys) [RH]: 10–85 % (ilman kondensaatiota)

Sisäinen mediasoitin

Keskusyksikkö: RK3568
Muisti: 2 Gt:n DDR4
Tallennustila: 8 Gt eMMC
WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas (x1)

Yleistä

Näyttökielet: arabia, englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, espanja, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
Takuu: 3 vuoden takuu
Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE, RoHS, FCC, luokka A, ETL

Vuorovaikutteisuus

Monikosketustekniikka: Projisoitu kapasitiivinen
Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
Suojalasi: 0,7 mm:n karkaistu turvalasi, Karkaistu turvalasi 7 MOHS

Kohokohdat

PoE (Power-over-Ethernet)

Helpota asennusta PoE (Power-over-Ethernet) -tekniikalla. Sen avulla virtaa ja verkkoyhteyttä varten tarvitaan vain yksi Ethernet-kaapeli. Erillistä verkkolaitetta ei tarvita, joten näytöt voidaan asentaa ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin. PoE-tekniikan ansiosta näyttöjen sijoittelu on tavallisia ratkaisuja joustavampaa. Jos PoE-tekniikan käyttö ei kuitenkaan kiinnosta, pakkaukseen sisältyy myös verkkolaite.

Philips Wave -valmius

Philips Wave -valmiudella varustetun näytön avulla voit hallita ja ylläpitää tätä laitetta etäältä mistä ja milloin tahansa. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita sisältöä keskitetysti ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.

Android-järjestelmällä

Philipsin Android-käyttöiset ammattilaisnäytöt ovat joustavia ja turvallisia, optimoituja nativeille Android-sovelluksille ja helppoon verkkosovellusten ja ohjelmistojen asentamiseen suoraan näytölle. Kaikkia ohjataan Internet-yhteyden kautta.

