

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



H-Line-Monitor

Signage Solutions

139 cm (55")

2.500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Licht in den Tag bringen

Display mit hoher Helligkeit für den Außenbereich im Dauerbetrieb.

Verbessern Sie die Wahrnehmung Ihrer Außenanzeigen mit Philips High Brightness H-Line Full HD Signage. Die erstaunliche Klarheit und der hohe Kontrast machen die Philips High Brightness H-Line zu einer perfekten Lösung für belebte Außenbereiche, die starkem und wechselndem Umgebungslicht ausgesetzt sind.

Müheleose Einrichtung. Vollständige Kontrolle.

- Betrieb, Überwachung und Wartung mit PPDS Wave

Brillante Lösung für den Außenbereich

- Gehärtetes Schutzglas für hohe Sicherheit
- IP56-Zertifizierung gegen Eindringen von Staub und Wasser

Vielseitige Systemlösung

- Energiesparende, automatische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Gestochen scharfes Bild. Hohe Helligkeit.

- Full HD. Klare Bilder. Scharfer Kontrast
- Hohe Helligkeit (2500 cd/m²). Für die Anwendung im Freien geeignet.
- Automatische Lichtleistung mit optionalem externen Lichtsensor

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (cm): 138.7 cm
Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 54.6 Zoll
Seitenverhältnis: 16:9
Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
Pixelgröße: 0,63 x 0,63 mm
Optimale Auflösung: 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Helligkeit: 2.500 cd/m²
Display-Farben: 16,7 Millionen
Kontrastverhältnis (Standard): 1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis: 500.000:1
Reaktionszeit (Standard): 6 ms
Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
Panel-Technologie: IPS

Konnektivität

Video-Eingang: HDMI 1.3 (x1)
Weitere Anschlüsse: 2 x USB 2.0
Externe Steuerung: RJ45, Umgebungslichtsensor

Komfort

Positionierung: Querformat, Hochformat
Tastatursteuerung: Ausgeblendet
Einfache Installation: Tragegriffe
Weiterer Komfort: Tragegriff
Bildleistung: Erweiterte Farbsteuerung
Über das Netzwerk steuerbar: RJ45

Leistung

Netzstrom: 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
Verbrauch (max.): 220 W
Standby-Stromverbrauch: <0,5 W

Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate: 640 x 480, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz
Videoformate: 720p bei 50/60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Abmessungen

Gerätebreite: 1282 mm
Produktgewicht: 56 kg
Gerätehöhe: 753 mm
Gerätetiefe: 106,2 mm
Gerätebreite (Zoll): 50,47 Zoll

Gerätehöhe (Zoll): 29.65 Zoll
Wandhalterung: 400 mm x 600 mm/1200 mm x 400 mm M8
Gerätetiefe (Zoll): 4,18 Zoll
Rahmenbreite: 36,5/36,5/36/36 mm (oben, unten, rechts, links)
Gerätengewicht (lb): 123,46 lb

Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 bis 3.000 m
Temperaturbereich (in Betrieb): -20 ~ 45 °C
MTBF: 50.000 Stunde(n)
Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 5–95 % (ohne Kondensation)
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 5–95 % (ohne Kondensation)

Multimedia-Anwendungen

USB-Videoowiedergabe: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RRM, RMVB
USB-Bildwiedergabe: BMP, GIF, JPEG, PNG
USB-Audiowiedergabe: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Interner Player

CPU: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz
GPU: ARM G52 2EE
Speicher: 16 GB
WLAN: 2,4 G
Betriebssystem: Android 11

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, Netzkabel, Philips Logo

Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Englisch
Gewährleistung: 3 Jahre Garantie
Behördliche Zulassung: CB, CE, EAC, PSE
Schutzgrad: IP56
Schutzglas: 5 mm vollverstärktes AR-Sicherheitsglas

Besonderheiten

Automatische Helligkeitsregelung

Der integrierte Umgebungslichtsensor sorgt dafür, dass zu jeder Tageszeit die perfekte Sicht gegeben ist, und passt die Helligkeit des Displays automatisch an die Umgebung an.

Hohe Helligkeit (2500 cd/m²)

Sorgen Sie für den großen Auftritt im Außenbereich. Dieses Display mit der extrem hohen Helligkeit von 2.500 cd/m² ist perfekt dafür geeignet, in großen, belebten Bereichen, in denen das Umgebungslicht zwischen hellem Tageslicht und Dunkelheit wechselt, Aufmerksamkeit zu erregen.

Powered by Android

Die professionellen Displays von Philips mit Android sind flexibel und sicher, optimiert für native Android-Apps und die einfache Installation von Web-Apps und Software direkt auf dem Display. Alles wird über eine Internetverbindung gesteuert.

Unterstützt PPDS Wave

Mit dem PPDS Wave-fähigen Display können Sie das Gerät per Fernzugriff verwalten und steuern und Inhalte jederzeit und überall sicher austauschen. Diese revolutionäre Cloud-Plattform gibt Ihnen die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

Einsatz im Freien vollständig zertifiziert

Schlankes und elegantes helles Display für den Dauerbetrieb im Freien mit gehärtetem Glas und IP56-Zertifizierung für den Einsatz bei jedem Wetter, ob heiß, kalt, nass oder bei hohem Staubaufkommen.

