



Philips Signage Solutions
Multi-touchdisplay

10"

Met Android
Multi-Touch



10BDL5051T

Grote impact door de kleinste aanraking

10" multi-touchdisplay

Van het boeken van een kamer tot adverteren: dit ultraheldere slimme display met multi-touch is ideaal wanneer er weinig ruimte is. Power-over-Ethernet maakt flexibele plaatsing mogelijk, terwijl de Android SoC voor veelzijdige oplossingen zorgt.

Veelzijdige systeemoplossing

- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen
- Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen
- Randloos flatscreen, eenvoudig te reinigen oppervlak
- Flexibele montage: staand, liggend en tafelstandaard

Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Plug & play 10-punts multi-touchscreen
- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid
- Ingebouwde camera en luidsprekers

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Eenvoudige installatie met PoE+-technologie
- PPDS Wave-ready voor beheer op afstand

PHILIPS

Kenmerken

Power over Ethernet (PoE+)

U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.

Geïntegreerde camera en luidsprekers

Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om

gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.

Intern geheugen

Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

Met Android

Professionele Android-beeldschermen van Philips zijn flexibel en veilig, geoptimaliseerd voor native Android-apps en de eenvoudige

installatie van webapps en software direct op het scherm, allemaal aangestuurd via een internetverbinding.

PPDS Wave-ready

Met uw PPDS Wave-ready scherm kunt u dit apparaat op afstand beheren en onderhouden, zodat u veilig inhoud kunt wijzigen, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met eenvoudige installatie en installatie, bewaking en bediening van beeldschermen, firmware upgraden, afspeellijsten beheren en energiebeheerschema's instellen. Zo bespaart u tijd, energie en milieu-impact.

Specificaties

Connectiviteit

- Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
- Andere aansluitingen: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Video-uitgang: HDMI
- Externe bediening: RJ45

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 25.6 cm
- Schermdiagonaal (inch): 10.1" inch
- Beeldformaat: 16:10
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Optimale resolutie: 1280 x 800
- Helderheid: 350 cd/m²
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- Contrastverhouding (normaal): 1000:1
- Responstijd (normaal): 35 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 160 graad
- Kijkhoek (verticaal): 160 graad
- Besturingssysteem: Android 13

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Schermbeveiligingsfuncties: Lage Helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Andere handige opties: G-sensor, NFC, Kensington-slot
- Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
- Programmeerbare LED aan de zijkant: 3 kanten

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 1,5 W

Vermogen

- Netspanning: 12 V DC +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 bij PoE+
- Verbruik (normaal): 4 W
- Verbruik (max.): 18W
- Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 262 mm
- Gewicht van het product: 0,8 kg

- Hoogte van het apparaat: 164 mm
- Diepte van het apparaat: 24,75 mm
- Breedte van het apparaat (inch): 10,32 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 6.46 inch
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75 mm
- Diepte van het apparaat (inch): 0.97 inch
- Randbreedte (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (B/O)
- Gewicht van het product (lb): 1,63 lb

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30.000 uur
- Temperatuurbereik (opslag): -10 ~ 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 30 - 80% (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 10 - 85% (zonder condensvorming)

Interne speler

- CPU: RK3568
- Geheugen: 2 GB DDR4
- Opbergen: 16 GB EMMC
- WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netspanningsadapter, Snelstartgids (x1), USB-A-naar-USB-C-kabel, HDMI-kabel

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Nederlands, Deens, Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL

Interactiviteit

- Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capacitef
- Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten
- Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd veiligheidsglas, Getemperd veiligheidsglas 7MOHS



Publicatiedatum
2024-06-25

Versie: 2.2.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com