



Philips Signage Solutions  
Semnalizare pe E-paper

25"  
Android



25BDL41501

## Afișaje color fără alimentare

Tehnologie pentru un viitor mai luminos

De la meniuri colorate intens la postere fără hârtie, dai viață potențialului de afișare al noii ere. Digitalizează afișele de hârtie sau înlocuiește modelele digitale care prezintă imagini statice cu tehnologie ePaper ultra clară, ușor de actualizat și mai durabilă.

### Amplasare versatilă

- Nu este nevoie de conexiune constantă la energie
- Dimensionat pentru a înlocui cu ușurință afișele și semnalizarea pe hârtie

### Flexibilitate operațională

- Tehnologie pentru viitor
- Pregătire PPDS Wave pentru gestionare de la distanță

### Soluție de sistem eficient economic

- Consum de energie zero pentru a afișa o imagine statică non-stop
- Consum de energie foarte scăzut pentru a schimba conținutul

### Performanță extraordinară. Viteză uimitoare a procesorului

- Procesor Android SoC
- Afișaj ePaper complet color
- Lizibil în lumina soarelui

**PHILIPS**

# Specificații

## Conectivitate

- Leșire audio: Audio stânga/dreapta (mufă 3,5 mm)
- Intrare video: USB
- Alte conexiuni: micro SD, micro USB

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 25.3 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3200 x 1800
- Culori afișaj: 60k
- Sistem de operare: Android 11

## Comunicare

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + modul BT 5.1

## Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Controlare în rețea: LAN (RJ45)
- Compartiment pentru baterii: baterii 18650 (>2600 mAh), 4 buc., neincluse

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: Adaptor 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3 bt (tip 3)

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 598,6 mm
- Greutate produs: 2,7 kg
- Înălțime aparat: 350,2 mm
- Adâncime aparat: 37,5 mm
- Suport de perete: Suport VESA 100x100 mm
- Lățime ramă: 18,6 /18,6 /18,6 /22mm

## Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 15 ~ 35 °C
- Umiditate relativă: 20% ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

## Player intern

- Procesor: Rockchip PX30S
- Memorie: 2GB DDR4
- Stocare: EMMC de 16 GB

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1)

## Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Chineză simplificată
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, CB, UL, FCC

# Repere

## Dotat cu Android

Afișajele profesionale Philips cu Android sunt flexibile și sigure, optimizate pentru aplicațiile Android native și instalarea ușoară a aplicațiilor web și a software-ului direct pe afișaj. Toate controlate printr-o conexiune la internet.

## Încărcare ușoară a conținutului

Afișează 60.000 de culori, inclusiv albastru, pentru mesaje clare și pline de încredere, iar cu memoria internă de 16 GB, nu mai este nevoie de un player media extern. Conectează-l la o sursă de alimentare pentru încărcarea de conținut static nou pentru redare instantanee, prin conexiuni USB, LAN sau Wi-Fi.

## Pregătire PPDS Wave

Afișajul cu pregătire PPDS Wave îți permite să gestionezi și să întreții acest dispozitiv de la distanță, schimbând în siguranță conținutul oriunde te afli, oricând dorești. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

## Consum redus sau zero de energie

Perfect pentru mediile fără acces apropiat la o sursă de alimentare. Philips Tableaux poate fi poziționat și re-poziționat, afișând conținut static color în același fel ca afișele pe hârtie, necesitând foarte puțină energie, numai la încărcarea de conținut nou.

## Tehnologie pentru viitor

Dezvoltând tehnologie pentru un viitor durabil: alternativa în culori vii, fără deșeuri și fără nevoia de alimentare, la afișele din hârtie.

