

PHILIPS



S-Line displejs

Signage Solutions

37"

1920 x 540 izšķirtspēja

700 cd/m²



37BDL3050S

Izvēlieties platumu

Izstiepts digitālās informācijas displejs

Paplašiniet skatu. Paplašiniet iespējas ar Philips S-Line. Šis jaunais izstieptais digitālās informācijas displejs ar tā unikālo 32:9 konstrukciju un 1920 x 540 izšķirtspēju, īpaši spilgto attēlu un daudzpusīgo savienošanu parāda vairāk mazākā vietā.

Vieds un izturīgs

- Android: palaidiet savu lietotni vai izvēlieties palaišanai savu iecienītāko lietotni
- Paredzēts nepārtrauktai darbībai, lai nodrošinātu augstāko precizitāti
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana

Daudzpusīgs un iespaidīgs

- Izteikts spilgtums skaidrākiem attēliem
- Vienkārša un spēcīga ziedlapķēžu izveide sistēmām ar vairākiem displejiem
- Mozaikas režīms. Izveidojiet mozaikas sistēmu pēc saviem ieskatiem

Gatavs iespaidot

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 37 colla

Malu attiecība: 32:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 540

Pikseļu frekvence: 0,47 x 0,47 mm

Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 540 ar 60 Hz

Spilgtums: 700 cd/m²

Displeja krāsas: Parasti melns

Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

3D Combfilter, Rindpārleces izvērse likvidēta,

Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez

rindpārleces, Smart Picture, Krāsu temperatūras

regulēšana, Krāsu uzlabošana, Traucējumu

slāpēšana

Paneļa tehnoloģija: AG

Operētājsistēma: Android 8.0

Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x 1), VGA (analog D-Sub) (x1)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: HDMI 2.0 (x1)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Signāla kanāls: RS232, HDMI, IR kanāls

Vadāmība tīklā: LAN (RJ45)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 70 W

Patēriņš (maks.): 85 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 928,5 mm

Produkta svars: 7,76 kg

Komplekta augstums: 282,3 mm

Komplekta dziļums: 48,7 mm

Sienas stiprinājums: 400 x 200 mm, M6

Rāmja platums: 12,4 mm (augša/apakša); 10,5 mm (labā/kreisā puse)

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95 % RH (bez kondensācijas)

Iekšējais atskaņotājs

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Atmiņa: 2 GB DDR3

Krātuve: 8 GB eMMC

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, IR sensora kabelis (1,8 m) (x1), Philips logotips (x1), Īsa lietošanas pamācība (x1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 ziedlapķēdes kabelis, AC strāvas vads, RS232 kabelis, HDMI vads, Sienas stiprinājuma bultskrūves x 2

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu, Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu, Čehu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, CB

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android 8

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jauna Android 8 operētājsistēma aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Paredzēts nepārtrauktai darbībai

Tā kā uzņēmumu darbība norit nepārtraukti, mūsu informācijas displeji ir radīti 24/7 lietošanas ciklam, lai nodrošinātu augstāko precizitāti un darbību kritiskos apstākļos. Izmantojot vislabākos komponentus, lai nodrošinātu augstāko kvalitātes līmeni, varat vienmēr uzticēties šim modeļu klāstam.

Augsts spilgtuma līmenis (700 cd/m²)

Radiet paliekošu iespaidu gaišās vai daļēji ārā esošās vietās. Šis 700 cd/m² displejs ar īpaši augstu spilgtuma līmeni ir izcili piemērots uzmanības pievēršanai plašās, rošīgās vietās, kurās ir spilgts ārējais apgaismojums.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

HDMI ziedlapķēde

Savienojiet vairākus displejus, izmantojot HDMI ziedlapķēdes savienojumu. Vienkārši pievienojiet viena displeja HDMI izeju cita displeja HDMI ieejai, lai radītu vislabāko pieredzi.

Mozaikas režīms

Savienojiet divus vai vairākus Philips profesionālos displejus, lai izveidotu mozaikas sistēmu ar tikai vienu ārējo ierīci. Viena iekārta parūpēsies par pielāgoto saturu neatkarīgi no displeju skaita.

