



Philips Signage Solutions  
E-kağıt Ekran

25 inç  
Android



25BDL41501

## Tam renkli güç tüketmeyen ekranlar

Daha parlak bir gelecek için teknoloji

Canlı renklere sahip menülerden kağıtsız posterlere kadar, geleceğin ekran potansiyelini hayata geçirin. Ultra net, kolayca güncellenebilir ve daha sürdürülebilir e-Kağıt teknolojisi ile kağıt tabelaları dijitalleştirin veya hareketsiz görüntüler gösteren dijital modelleri değiştirin.

### Çok yönlü yerleşim imkanı

- Sabit bir güç bağlantısına gerek yoktur
- Kağıt poster ve tabelaların kolayca değiştirilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır

### Çalışma esnekliği

- Gelecek için teknoloji
- Uzaktan yönetim için PPDS Wave'e hazır

### Ekonomik sistem çözümü

- 365 gün 7/24 hareketsiz bir görüntü göstermek için sıfır güç
- İçeriği değiştirmek için süper düşük güç

### Olağanüstü performans. Üst düzey işlemci hızı

- Android SoC işlemci
- Tam renkli e-Kağıt ekran
- Güneş ışığında okunabilir

**PHILIPS**

# Teknik Özellikler

## Bağlanabilirlik

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (3,5 mm jak)
- Video girişi: USB
- Diğer bağlantılar: micro SD, micro USB

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 25.3 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3200 x 1800
- Ekran renkleri: 60k
- İşletim sistemi: Android 11

## İletişim

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi / WLAN: 2 Tx/2 Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Modülü

## Kolaylık

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

## Güç

- Şebeke elektriği: 20V/2,25 A adaptör

## Boyutlar

- Set Genişliği: 598,6 mm
- Ürün ağırlığı: 2,7 kg

- Set Yüksekliği: 350,2 mm
- Set Derinliği: 37,5 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 100 x 100 mm VESA montaj
- Çerçeve genişliği: 18,6/18,6/18,6/22 mm

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 15 ~ 35 °C
- Bağıl nem: %20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Dahili Oynatıcı

- CPU: Rockchip PX30S
- Bellek: 2 GB DDR4
- Depolama: 16 GB EMMC

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC güç adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CB, UL, FCC

# Özellikler

## Gücünü Android'den alır

Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

## Kolay içerik yükleme

Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 60.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.

## PPDS Wave'e hazır

PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

## Güç tüketimi düşüktür ya da hiç yoktur

Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerse yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.

## Gelecek için teknoloji

Sürdürülebilir geleceğiniz için teknoloji geliştiriyoruz. Renkli kağıt posterlerin güç tüketmeden, atık üretmeden değiştirilmesine imkan tanıyoruz.

