

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions
Daudzskārienu displejs

10"

Darbību nodrošina Android
Daudzskārienu



10BDL3351T

Liela ietekme no mazākā pieskāriena

10" daudzskārienu displejs

No numuru rezervēšanas un ceļa norādēm līdz reklāmai pie plauktiem — šis īpaši dzidrais daudzskārienu viedais displejs ir ideāls risinājums, kad ir ierobežota vieta. Power-over-Ethernet protokols nodrošina elastīgu izvietošanu, bet Android SoC ļauj izmantot daudzpusīgus risinājumus.

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- TeamViewer viesošanas lietotne. Attālināta vadība un ekrāna kopīgošana
- Plakana, viegli tīrāma bezmalu virsma
- Elastīga montāža: portreta orientācijā, ainavas orientācijā un uz galda virsmas

Vieds un jaudīgs

- PPDS Wave tehnoloģija displeja attālinātai pārvaldībai un vadībai
- Android: palaidiet savu lietotni vai izvēlieties palaišanai savu iecienītāko lietotni

Inovatīvi risinājumi jebkādas informācijas attēlošanai

- Iebūvēts Wi-Fi un Bluetooth
- Vienkāršojiet uzstādīšanu ar Power-over-Ethernet
- Saglabājiet un atskaņojiet saturu, izmantojot iekšējo atmiņu

Izcilas kvalitātes attēls. Reagējošs skārienekrāns.

- Lietošanai gatavs 10 punktu daudzskārienu displejs
- Skaidrs kontrasts. Lieliska lasāmība

PHILIPS

Izceltie produkti

Power-over-Ethernet

Vienkāršojiet uzstādīšanu ar Power-over-Ethernet tehnoloģiju. Izmantojot šo tehnoloģiju, strāvas padevi un savienojamību var nodrošināt, izmantojot vienu Ethernet līniju. Tas ļauj vienkāršot uzstādīšanu, jo nav nepieciešams strāvas adapteris. Displejus var uzstādīt mazās, grūti aizsniedzamās vietās, palīdzot nodrošināt elastīgāku un vieglāk pielāgojamu demonstrēšanas vidi. Un tiem, kas

nevēlas izmantot Power-over-Ethernet, komplektācijā ir iekļauts strāvas adapteris.

PPDS Wave tehnoloģija

Displejs ar PPDS Wave tehnoloģiju ļauj pārvaldīt un uzturēt šo ierīci attālināti, kur un kad vien vēlaties. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz jums pilnīgu kontroli, vienkāršotu instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, centrālā satura

vajadzību pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Darbību nodrošina Android

Philips profesionālie displeji ar Android sistēmu ir elastīgi un droši, optimāli pielāgoti vietējām Android lietotnēm un vienkāršai tīmekļa lietotņu un programmatūru instalēšanai tieši displejā. Viss tiek kontrolēts ar interneta savienojumu.



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 25.6 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 10.1" colla
- Malu attiecība: 16:10
- Paneļa izšķirtspēja: 1280 x 800
- Optimāla izšķirtspēja: 1280 x 800
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 16,7 miljoni
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 35 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 160 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 160 grādi
- Operētājsistēma: Android 13

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Video izeja: HDMI
- Ārējā vadība: RJ45

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Akselerometrs, Kensington slēdzene
- Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Vadāmība tīklā: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 2 V līdzstrāva +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03, izmantojot PoE+
- Patēriņš (tipisks): 4 W
- Patēriņš (maks.): 13 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Izmēri

- Komplekta platums: 262 mm
- Produkta svars: 0,8 kg
- Komplekta augstums: 164 mm

- Komplekta dziļums: 24,75 mm
- Komplekta platums (collas): 10,32 colla
- Komplekta augstums (collas): 6.46 colla
- Sienas stiprinājums: 75 x 75 mm
- Komplekta dziļums (collas): 0.97 colla
- Malu platums (kreisā/labā puse, augša/apakša): 22 (kreisā/labā puse), 14 (augša/apakša)
- Produkta svars (mārciņas): 1,63 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –10–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 30–80% (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 10–85% (bez kondensācijas)

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: RK3568
- Atmiņa: 2 GB DDR4
- Krātuve: 8 GB eMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība (x1)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Spāņu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE, RoHS, FCC, A klase, ETL

Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Projicētā kapacitīvā
- Skāriena punkti: 10 vienlaicīgi skāriena punkti
- Aizsargstikls: 0,7 mm rūdīts drošības stikls, Rūdīts drošības stikls, 7. Mosa pakāpe



Izlaides datums
2024-09-12

Versija: 4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com