



Philips Signage Solutions  
Мультисенсорний  
дисплей

**10 дюймів**  
На базі Android  
Мультисенсорний



**10BDL5051T**

## Великий вплив від найменшого дотику

### 10-дюймовий мультисенсорний дисплей

Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчуткий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

#### Розумний та потужний

- Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування дисплеєм
- Android: запустіть власний додаток або виберіть улюблений
- NFC (зв'язок на невеликих відстанях) для безпеки

#### Універсальне системне рішення

- Додаток TeamViewer Host. Дистанційне керування і спільний доступ до екрана
- Завантажуйте й грайте миттєво
- Пласка поверхня без рамки, яку легко чистити
- Гнучкий монтаж: вертикально, горизонтально, на столі

#### Чудове зображення. Оперативний сенсорний екран.

- 10-точковий мультисенсорний дисплей Plug-and-play
- Чітка контрастність. Легко зчитувати.
- Вбудована камера та динаміки

**PHILIPS**

# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

## Підтримка PPD Wave

Дисплей із підтримкою PPD Wave дозволяє щоразу дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування основними потребами контенту та налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

## Вбудована камера та динаміки

Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді

універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.

## На базі Android

Вбудована у дисплей ОС Android – одна з найрозвинутіших ОС на планеті – дозволяє зберегти власний додаток у пам'яті дисплея. Також можна вибрати потрібний варіант у великій бібліотеці додатків Android і відтворити вміст звідти. Завдяки

вбудованій функції розкладу можна планувати відображення додатків та вмісту залежно від потреб клієнтів та часу доби; функція автоматичної орієнтації дозволяє легко відображати вміст в альбомному або портретному режимі.

## NFC (зв'язок на невеликих відстанях) для безпеки

NFC (зв'язок на невеликих відстанях) забезпечує безпечну автентифікацію та контроль доступу, підвищуючи безпеку завдяки зашифрованій передачі даних. Його безконтактна технологія мінімізує ризик несанкціонованого доступу або перехоплення даних, забезпечуючи надійний захист дисплеїв.

# Специфікації

## Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 25.6 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 10.1" дюймів
- Формат кадру: 16:10
- Роздільна здатність панелі: 1280 x 800
- Оптимальна роздільна здатність: 1280 x 800
- Яскравість: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1000:1
- Час відгуку (типовий): 35 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 160 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 160 градусів
- Операційна система: Android 13

## Під'єднання

- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Інші з'єднання: мікро SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Відеовихід: HDMI
- Зовнішнє керування: RJ45

## Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Функції збереження екрана: Низький рівень яскравості
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Інші зручні пристосування: Акселерометр, NFC, Замок Kensington
- Характеристики зображення: Вдосконалене регулювання кольорів
- Регулювання у мережі: WiFi, BT 5.0, Ethernet
- Програмований бічний світлодіод: 3-стороння

## Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 1,5 Вт

## Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- Споживання енергії (типове): 4 Вт
- Споживання енергії (макс.): 18 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт

## Розміри

- Ширина телевізора: 262 мм
- Вага виробу: 0,8 кг

- Висота телевізора: 164 мм
- Глибина телевізора: 24,75 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 10,32 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 6.46 дюймів
- Настінне кріплення: 75 x 75 мм
- Глибина телевізора (у дюймах): 0.97 дюймів
- Ширина рамки (Λ/Π, В/Н): 22 (Λ/Π), 14 (В/Н)
- Вага виробу (у фунтах): 1,63 фнт.

## Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Діапазон температури (зберігання): -10–60 °C
- Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 30–80% (без конденсації)
- Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 10–85% (без конденсації)

## Внутрішній програвач

- Процесор: RK3568
- Пам'ять: 2 ГБ DDR4
- Зберігання: 16 ГБ eMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 / 5 ГГц

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного струму, Короткий посібник (x1), Кабель USB A–C, Кабель HDMI

## Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Голландська, Датська, Англійська, Французька, Фінська, Німецька, Італійська, Японська, Норвезька, Польська, Португальська, Російська, Іспанська, Шведська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас А, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), CB, ETL

## Інтерактивність

- Мультисенсорна технологія: Проекційно-ємнісний
- Точки дотику: 10 одночасних точок дотику
- Захисне скло: 0,7-мм загартоване захисне скло, Загартоване захисне скло 7MOHS

