



Philips Signage Solutions  
電子紙標示牌

25 吋  
Android



25BDL41501

## 全彩色無能耗顯示

讓未來更加明亮與美好的技術

從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。

### 靈活放置

- 無需持續電源連接
- 專用尺寸方便替換紙質海報和標示牌

### 彈性化操作

- 未來的科技
- PPDS Wave 隨時可用於遙距管理

### 符合成本效益的系統解決方案

- 24 小時零能耗顯示靜態影像
- 以超低能耗更換內容

### 超卓效能，極速處理器速度

- Android SoC 處理器
- 全彩色電子紙顯示
- 陽光下清晰可讀

**PHILIPS**

# 規格

## 連接

- 音訊輸出：左 / 右音訊（3.5 毫米插孔）
- 影像輸入：USB
- 其他連接：Micro SD, micro USB

## 影像 / 顯示

- 屏幕對角尺寸（英制）：25.3 吋
- 螢幕比例：16:9
- 螢幕解像度：3200 x 1800
- 顯示色彩：60k
- 操作系統：Android 11

## 通訊

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi /WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模組

## 舒適

- 擺放：橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 可控網絡：LAN (RJ45)

## 電源

- 電源：20V/2.25A 變壓器

## 尺寸

- 調整寬度：598.6 毫米

- 產品重量：2.7 千克
- 調整高度：350.2 毫米
- 調整深度：37.5 毫米
- 掛牆：100x100 毫米 VESA 支架
- 邊框寬度：18.6/18.6/18.6/22 毫米

## 操作條件

- 地勢高度：0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）：15~ 35 ° C
- 相對濕度：20% ~ 80 %
- 溫度範圍（儲藏）：-20 ~ 60 ° C

## 內置播放器

- CPU: Rockchip PX30S
- 記憶體：2GB DDR4
- 儲存：16GB EMMC

## 配件

- 附配件：AC 電源變壓器，快速入門指南 (x1)

## 其他

- 螢幕顯示語言：英文，簡體中文
- 保用：3 年保養
- 法令認可：CE, CB, UL, FCC

# 產品特點

## 採用 Android 系統

採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。

## 輕鬆載入內容

顯示 60,000 種顏色（包括藍色），可傳遞清晰、自信的訊息，並配有 16GB 內置記憶體，無需外部媒體播放器。插入電源即可上載新的靜態內容，以便透過 USB、LAN 或 WiFi 連接進行即時播放。

## 無需持續電源

無需持續電源連接

## PPDS Wave 隨時可用

您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置；無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。

## 專用尺寸方便替換紙質

專用尺寸方便替換紙質海報和標示牌

## 低至無能耗

非常適合沒有電源的環境。Philips Tableaux 可以定位和重新定位，以與紙質海報相同的方式顯示彩色靜態內容，僅在加載新內容時才需要超低能耗。

## 以超低能耗更換

以超低能耗更換內容

## 未來的科技

為您的可持續未來而開發的科技—無能耗、無浪費的彩色紙質海報替代品。

## 零能耗顯示靜態影像

24 小時零能耗顯示靜態影像



出版日期 2024-04-07

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 80334 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com