

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



H-Line-skærm

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Gør deres dag lysere

24/7 udendørs skærm med høj lysstyrke.

Gør din udendørs skærm mere synlig med Philips High Brightness H-Line Full HD-skiltning. Den fantastiske klarhed og kontrast gør den til den perfekte løsning til travle udendørsområder, der er udsat for kraftigt og skiftende omgivende lys.

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med PPDS Wave

Genial løsning til udendørs brug

- Hærdet beskyttelsesglas for tryghed og sikkerhed
- IP56-certificering mod støv- og vandindtrængen

Alsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning

Klart billede. Høj lysstyrke

- Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast
- Høj lysstyrke (2500 cd/m²). Velegnet til udendørs brug
- Automatisk lysstyrke med valgfri ekstern lyssensor

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 138.7 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

54.6 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Pixel-størrelse: 0,63 x 0,63 mm

Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 2500 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 6 ms

Betragnetingsvinkel (vandret): 178 °

Betragnetingsvinkel (lodret): 178 °

Panelteknologi: IPS

Tilslutningsmuligheder

Videoindgang: HDMI 1.3 (x1)

Andre tilslutninger: USB 2.0 (x2)

Ekstern styring: RJ45, Sensor for omgivende lys

Komfort

Placering: Landskab, Portræt

Tastaturbetjening: Skjult

Nem installation: Bærehåndtag

Andet udstyr: Bærehåndtag

Billedgengivelse: Avanceret farvestyring

Kontrollerbart netværk: RJ45

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (maks.): 220 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Videoformater: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Mål

Bredde: 1282 mm

Produktvægt: 56 kg

Højde: 753 mm

Dybde: 106,2 mm

Bredde (tommer): 50,47 tommer

Højde (tommer): 29.65 tommer

Vægbeslag: 400 mm x 600 mm / 1200 mm x 400 mm M8

Dybde (tommer): 4,18 tommer

Rammebredde: 36,5/36,5/36/36 mm (T/B/R/L)

Vægt (lb): 123,46 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): -20 ~ 45 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 5 ~ 95 %

(uden kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95 %

(uden kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS,

MP4, RM, RMVB

USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U,

M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Intern afspiller

CPU: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz

GPU: ARM G52 2EE

Hukommelse: 16 GB

Wi-Fi: 2,4 G

Operativsystem: Android 11

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog,

Fjernbetjening og AAA-batterier, Netledning,

Philips-logo

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CB, CE, EAC, PSE

Beskyttelsesniveau: IP56

Beskyttende glas: 5 mm fuldt bonded AR hærdet glas

Vigtigste nyheder

Automatisk lysstyrkekontrol

Den indbyggede sensor til måling af omgivende lys justerer automatisk skærmens lysstyrke, så den passer til omgivelserne, så dit publikum har det perfekte billede på alle tidspunkter af dagen.

Høj lysstyrke (2.500 cd/m²)

Opnå stor effekt i udendørs omgivelser. Dette display med ultrahøj lysstyrke på 2500 cd/m² er perfekt til at tiltrække opmærksomhed i store, travle områder med kraftig omgivende belysning, der veksler mellem stærkt dagslys og nat.

På Android-plattform

Professionelle skærme fra Philips drevet af Android er fleksible og sikre, optimeret til indbyggede Android-apps og nem installation af webapps og software direkte på skærmen. De styres alle via en internetforbindelse.

PPDS Wave-forberedt

Med din PPDS Wave-forberedte skærm kan du fjernbetjene og vedligeholde enheden, så du kan skifte indhold sikkert, uanset hvor du befinder dig, når du vælger det. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner for strømforbrug. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Fuldt certificeret til udendørs brug

Elegant og stilfuld skærm med høj lysstyrke til udendørs brug 24/7 med hærdet glas og IP56-certificering til brug i al slags vejr, uanset om det er varmt, koldt, vådt eller støvet.

