

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Дисплей H-Line

Signage Solutions

55"

2500 кд/м²

Full-HD



55BDL6052H

Яркие эмоции весь день

Уличный дисплей с высокой яркостью 24/7.

Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.

Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- Управление, отслеживание и обслуживание с PPD5 Wave

Превосходная уличная вывеска

- Закаленное защитное стекло для безопасности и защиты
- Пыле- и влагозащита класса IP56

Универсальная система

- Автоматическое управление подсветкой для энергосбережения

Прекрасная четкость. Высокая яркость

- Full HD. Четкие изображения. Отменная контрастность
- Высокая яркость (2500 кд/м²). Подходит для использования вне помещений
- Автоматическая яркость с дополнительно приобретаемым внешним датчиком освещенности

Основные особенности

Автоматическое управление яркостью

Помогает вашей аудитории видеть контент на дисплее в любое время суток — встроенный датчик освещенности автоматически подстраивает яркость дисплея в зависимости от среды эксплуатации.

Высокая яркость (2500 кд/м2)

Демонстрируйте материалы на открытых пространствах. Этот дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 идеально подходит для привлечения внимания людей в загруженных местах большой площади в дневное и ночное время.

На базе ОС Android

Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

Поддержка PPDS Wave

Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами,

легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

Сертифицировано для наружного использования

Этот стильный наружный дисплей с высокой яркостью 24/7 оснащен закаленным стеклом и имеет класс защиты IP56 для работы в условиях жары, холода, высокой влажности или в пыльной среде.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 138,7 см
Размер экрана по диагонали (в дюймах): 54,6 (дюймы)
Формат изображения: 16:9
Разрешение панели: 1920 x 1080p
Шаг пикселей: 0,63 x 0,63 мм
Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость: 2500 кд/м²
Цвета дисплея: 16,7 миллиона
Кэфф. контрастности (типич.): 1200:1
Динамическая контрастность: 500 000:1
Время отклика (типич.): 6 мс
Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
Технология панели: IPS

Подключения

Видеовход: HDMI 1.3 (x1)
Другие подключения: USB 2.0 (x2)
Внешнее управление: RJ45, Датчик окружающего освещения

Комфорт

Ориентация: Ландшафтный, Портретная
Управление с клавиатуры: Скрытое
Простая установка: Ручки для переноски
Другие удобства: Ручки для переноски
Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
Возможность сетевого управления: RJ45

Мощность

Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50 — 60 Гц
Потребление (макс.): 220 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
Видеоформаты: 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц, 480p, 60 Гц

Размеры

Ширина устройства: 1282 миллиметра
Вес продукта: 56 кг
Высота устройства: 753 миллиметра
Глубина устройства: 106,2 миллиметра
Ширина устройства (в дюймах): 50,47 (дюймы)
Высота устройства (в дюймах): 29,65 (дюймы)
Настенное крепление: 400 x 600 мм / 1200 x 400 мм M8
Глубина устройства (в дюймах): 4,18 (дюймы)
Ширина рамки: 36,5 / 36,5 / 36 / 36 мм (В/Н/П/Л)
Вес изделия (фунты): 123,46 фунта

Условия эксплуатации

Высота: 0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация): -20 ~ 45 °C
Среднее время между отказами: 50 000 часов
Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
Относительная влажность (во время работы): 5–95 % (без конденсации)
Относительная влажность (во время хранения): 5–95 % (без конденсации)

Мультимедийные приложения

USB — воспроизведение видео: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB
USB — воспроизведение изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG
USB — воспроизведение аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Встроенный плеер

ЦП/процессор: RK3568 Cortex-A55 2,0 ГГц
GPU: ARM G52 2EE
Память: 16 ГБ
Wi-Fi: 2,4 ГГц
Операционная система: Android 11

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ и батареи типа AAA, Шнур питания, Логотип Philips

Прочее

Языки экранных меню: Английский
Гарантия: Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам: CB, CE, EAC, PSE
Уровень защиты: IP56
Защитное стекло: 5-мм закаленное AR-стекло с полным соединением

