



Philips Signage Solutions
E-paper Signage

25" (63 cm)
Android



25BDL41501

Plnofarebné displeje bez napájania

Technológia pre svetlejšiu budúcnosť

Oživte potenciál zobrazenia novej éry od suverénne farebných jedálnych lístkov až po plagáty bez použitia papiera. Zdigitalizujte papierové nápisy alebo vymeňte digitálne modely zobrazujúce statické obrázky za mimoriadne jasnú, ľahko aktualizovateľnú a udržateľnejšiu technológiu ePaper.

Univerzálne umiestnenie

- Nie je potrebné konštantné pripojenie napájania
- Veľkosť na jednoduchú výmenu papierových plagátov a značiek

Prevádzková flexibilita

- Technológia pre budúcnosť
- Pripravené na technológiu PPDS Wave na vzdialenú správu

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Nulový príkon pri non-stop zobrazení statického obrazu 24/7/365
- Mimoriadne nízky príkon pri zmene obsahu

Dokonalý výkon. Bleskurýchly procesor

- Procesor Android SoC
- Plnofarebný displej ePaper
- Čitateľné na slnečnom svetle

PHILIPS

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Zvuk vľavo/vpravo (3,5 mm jack)
- Video vstup: USB
- Iné pripojenia: micro SD, micro USB

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 25.3 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 3200 x 1800
- Farby displeja: 60k
- Operačný systém: Android 11

Komunikácia

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: Modul 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n
- Wi-Fi + BT 5.1

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
- Ovládateľný cez sieť: LAN (RJ45)

Príkon

- Napájanie zo siete: Adaptér 20 V/2,25 A

Rozmery

- Šírka prístroja: 598,6 mm

- Hmotnosť výrobku: 2,7 kg
- Výška prístroja: 350,2 mm
- Hĺbka prístroja: 37,5 mm
- Upevnenie na stenu: Upevnenie VESA 100 x 100 mm
- Šírka rámu: 18,6, 18,6, 18,6, 22mm

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 15 – 35 °C
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Integrovaný prehrávač

- CPU: Rockchip PX30S
- Pamäť: 2 GB DDR4
- Skladovanie: 16 GB EMMC

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací adaptér AC, Štručná príručka spustenia (1x)

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Zjednodušená čínština
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, CB, UL, FCC

Hlavné prvky

So systémom Android

Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú flexibilné a bezpečné, optimalizované na natívne aplikácie systému Android a jednoduchú inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo do displeja. Všetko sa ovláda prostredníctvom internetového pripojenia.

Jednoduché načítanie obsahu

Zobrazenie 60 000 farieb vrátane modrej pre jasné a dobre čitateľné správy a s 16 GB vnútornou pamäťou bez nutnosti použiť externý prehrávač médií. Pripojte k zdroju napájania a nahrajte nový statický obsah na okamžité prehrávanie prostredníctvom pripojenia USB, LAN alebo Wi-Fi.

Nie je potrebné konštantné pripojenie

Nie je potrebné konštantné pripojenie napájania

Prípravené na technológiu PPDS Wave

Váš displej pripravený na technológiu PPDS Wave umožňuje vzdialenú správu a servis tohto zariadenia s bezpečným vypínaním obsahu, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek sa rozhodnete. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytuje úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí vám čas, energiu a znižuje vplyv na životné prostredie.

Veľkosť na jednoduchú výmenu papier

Veľkosť na jednoduchú výmenu papierových plagátov a značiek

Nízka alebo žiadna spotreba energie

Ideálne pre prostredia bez prístupu k napájaniu. Zariadenie Tableaux od spoločnosti Philips je možné umiestniť a premiestňovať tak, aby zobrazovalo farebný statický obsah rovnakým spôsobom ako papierové plagáty, čo si vyžaduje extrémne nízke napájanie len pri načítavaní nového obsahu.

Mimoriadne nízky príkon pri zmene

Mimoriadne nízky príkon pri zmene obsahu

Technológia pre budúcnosť

Vývoj technológie pre vašu udržateľnú budúcnosť – náhrada papierových plagátov bez energie a bez odpadu.

Nulový príkon pri zobrazení statického

Nulový príkon pri non-stop zobrazení statického obrazu 24/7/365



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 12581 80334 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com