

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Дисплей Multi-Touch

Signage Solutions

10"

На базе ОС Android

Multi-touch



10BDL3351T

Чувствительный сенсор и высокая эффективность

Мультитач-дисплей 10"

От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

Универсальная система

- Приложение TeamViewer Host. Удаленное управление и демонстрация экрана
- Плоская и удобная для очистки безрамочная поверхность
- Гибкое крепление: книжная/альбомная ориентация или подставка на стол

Интеллектуальный и производительный

- Поддержка Philips Wave для удаленного управления дисплеем
- ОС Android: используйте свое собственное приложение

Инновационные решения для передачи информации

- Упростите установку благодаря Power-over-Ethernet
- Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память
- Встроенный WiFi и Bluetooth

Потрясающая четкость. Точный сенсорный экран.

- Мультитач-дисплей Plug-and-play с 10 точками касания
- Высокая контрастность. Отличная читаемость текста

Особенности

Power-over-Ethernet

Упростите установку с помощью технологии Power-over-Ethernet. Благодаря этой технологии передача энергии и подключение могут быть осуществлены через сеть Ethernet. Это упрощает процесс установки, так как не требуется адаптер питания, и расширяет возможности: дисплеи могут быть установлены в небольших или труднодоступных зонах. Для тех, кто

предпочитает не использовать технологию Power-over-Ethernet, адаптер питания включен в комплект.

Поддержка Philips Wave

Ваш дисплей с поддержкой Philips Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и

составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

На базе ОС Android

Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.



Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 25.6 см
Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10.1" (дюймы)
Формат изображения: 16:10
Разрешение панели: 1280 x 800
Оптимальное разрешение: 1280 x 800
Яркость: 350 кд/м²
Цвета дисплея: 16,7 миллиона
Кэфф. контрастности (типич.): 1000:1
Время отклика (типич.): 35 мс
Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
Операционная система: Android 13

Подключения

Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм
Другие подключения: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
Видеовыход: HDMI
Внешнее управление: RJ45

Комфорт

Ориентация: Альбомный режим (24/7), Портретный режим (24/7)
Функции сохранения экрана: Малая яркость
Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
Энергосберегающие функции: Smart Power
Другие удобства: G-датчик, Замок Kensington
Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности

Возможность сетевого управления: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
Программируемая боковая LED-панель: Нет

Мощность

Электропитание: 12 В пост. тока +/- 5 %, 2 А, IEEE 802.03at PoE+
Потребляемая мощность (типич.): 4 Вт
Потребление (макс.): 13 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Размеры

Ширина устройства: 262 миллиметра
Вес продукта: 0,8 кг
Высота устройства: 164 миллиметра
Глубина устройства: 24,75 миллиметра
Ширина устройства (в дюймах): 10,32 (дюймы)
Высота устройства (в дюймах): 6,46 (дюймы)
Настенное крепление: 75 x 75 мм
Глубина устройства (в дюймах): 0,97 (дюймы)
Ширина рамки (Л/П, В/Н): 22 (Л/П), 14 (В/Н)
Вес изделия (фунты): 1,63 фунта

Условия эксплуатации

Высота: 0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C
Среднее время между отказами: 50 000 часов
Диапазон температур (хранение): –10~60 °C
Относительная влажность (во время работы): 30–80 % (без конденсации)
Относительная влажность (во время хранения): 10–85 % (без конденсации)

Встроенный плеер

ЦП/процессор: RK3568
Память: 2 ГБ DDR4
Память: 8 ГБ eMMC
Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 ГГц

Аксессуары

Аксессуары в комплекте: адаптер питания переменного тока, Краткое руководство (x1)

Прочее

Языки экранных меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Испанский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Португальский, Шведский
Гарантия: Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам: CB, CE, RoHS, FCC класса A, ETL

Характеристики

Технология Multi-Touch: Проекционно-емкостная технология
Точки касания: 10 одновременно активных точек касания
Защитное стекло: Закаленное защитное стекло 0,7 мм, Закаленное защитное стекло 7MOHS

